ATI Multimedia Center 7.1

Handleiding

Versie 6.0

P/N 137-40194-60 Rev. F

© Copyright 2000 door ATI Technologies Inc.

Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag niet worden verveelvoudigd, noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ATI Technologies Inc.

Functies en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars:

ALL-IN-WONDER 128, ALL-IN-WONDER 128 PRO, ALL-IN-WONDER RADEON, RADEON VE – ATI Technologies Inc.; Athlon – Advanced Micro Devices Inc.; CDDB – Escient; Windows – Microsoft Corp.; GuidePlus+ – Gemstar Technology Development Limited; HydraVision – Appian Graphics; Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium with MMX Technology – Intel Corporation.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan dit document en de producten die hierin worden beschreven. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of weglatingen in dit document, of voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de terbeschikkingstelling, de prestaties of het gebruik van dit materiaal.

Inhoudstafel

Werken met het ATI Multimedia Center	7
Het ATI Multimedia Center starten	8
Starten via LaunchPad	8
Starten vanuit de taakbalk van Windows®	9
Bedieningspanelen koppelen aan en losmaken van de weergavevensters.	9
On line Help	10
TV	11
Video-In	12
TV instellen	13
De grootte van het ty-beeld wijzigen	.14
Besturingsmenu van TV	15
Weergave-instellingen van TV	. 16
Video-instellingen van TV	17
Tunerinstellingen van TV	18
Instellingen van de Fotogalerij	21
Instellingen van de taakplanner van TV	21
ATI TV Bar	22
Kanaalsurfen	23
Gesloten bijschriften	24
HotWords TM	26
TV Magazine	.28
Secundair AudioProgramma (SAP)	30
In- en uitzoomen en pannen	30
Videobureaublad	31
Programma's blokkeren	32
Kinderbeveiliging	33
Bewegende en stilstaande beelden opnemen	34
TV-on-Demand™	36
Digitale videorecorder	39
Opgenomen video comprimeren en opslaan	39
Instellingen van de digitale videorecorder	.40
Real-time MPEG-codering	. 41
Optimale resultaten bereiken met MPEG-video-opname	42
TV Listings	44
TV Listings installeren	45
Aan de slag	46
Opnemen	46
Bekiiken	47
Weergaven	47
Filteropties	48
· · · · ·	

	Het tabblad Actors	48
	Het tabblad Categories	49
	Searches	49
	Favorite Search	49
	Het tabblad Movies	50
	Het tabblad Schedules	51
	Het tabblad Searches	51
	Zoekparameters instellen	52
	Het tabblad Sports	53
	Het tabblad Stations	53
	Het tabblad Titles	54
	Dagen en datums	54
Fot	ogalerij	55
	Instellingen van de fotogalerij	55
CD	Audio	57
	Instellingen van CD Audio	58
	CD-database	59
	Instellingen van de taakplanner van CD Audio	60
Vid	eo CD	61
	Besturingsmenu van Video CD	62
	Stilstaande beelden opnemen van Video CD's	63
	In- en uitzoomen en pannen	63
	Weergave-instellingen van Video CD	64
	Voorkeurinstellingen van Video CD	65
	Instellingen voor de Fotogalerij van Video CD	66
DV	D	67
	Wat kan ik afspelen op mijn DVD-station?	68
	Het formaat van het videoweergavevenster wijzigen	68
	Besturingselementen van volledig scherm	68
	DVD's afspelen	69
	Geluidsgegevensstromen selecteren	69
	Ondertitels instellen	69
	De menu's gebruiken	70
	Zoeken op DVD's	70
	De gezichtshoek selecteren	70
	Kinderbeveiliging	71
	In- en uitzoomen en pannen	71
	Besturingsmenu van DVD	72
	Weergave-instellingen van DVD	73
	Voorkeurinstellingen van DVD	74
	DVD-video-instellingen	75
	Gesloten bijschriften van DVD	75
	Instellingen van de taakplanner van DVD	76
	Regiocodes	77

File Player	. 78
Besturingsmenu van File Player	. 79
In- en uitzoomen en pannen	. 80
Weergave-instellingen van File Player	. 81
Voorkeurinstellingen van File Player	. 82
Instellingen van de fotogalerij van File Player	. 82
Instellingen van de taakplanner van File Player	. 82
Taakplanner	. 83
Instellingen van de taakplanne	. 84
TV Out	. 85
Multi-monitor ondersteuning	. 86
Teletext	. 86
Probleemoplossing	. 87
Audioproblemen	. 87
Videoproblemen	. 91
Register Register	- 1

vi

Werken met het ATI Multimedia Center

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de speciale toepassingen gebruikt die deel uitmaken van ATI Multimedia Center. Het Multimedia Center omvat een reeks toepassingen die werden gebundeld in één pakket: TV, Video CD, CD Audio, DVD en File Player.

Omdat in Noord-Amerika andere tv-standaarden worden gebruikt dan in Europa, zijn gesloten bijschriften en de functies die hiermee samenhangen enkel beschikbaar in Noord-Amerika.



IN DIT HOOFDSTUK...

- Het ATI Multimedia Center starten op pagina 8
- TV op pagina 11
 - ATI TV Bar op pagina 22
- **TV-on-DemandTM** op pagina 36
- Digitale videorecorder op pagina 39
- **TV Listings** op pagina 44
- **Fotogalerij** op pagina 55
- **CD** Audio op pagina 57
- Video CD op pagina 61
- **DVD** op pagina 67
- **File Player** op pagina 78
- **Taakplanner** op pagina 83
- **TV Out** op pagina 85
- Multi-monitor ondersteuning op pagina 86
- Teletext op pagina 86
- Probleemoplossing op pagina 87

Het ATI Multimedia Center starten

Starten via LaunchPad

71	⊒ ? ×
	٧D
2 v	ideo CD
Т	v
G C	D Audio
💼 F	ile Player
T	V Listings
_	

Via LaunchPad kunt u op eenvoudige wijze alle toepassingen van het Multimedia Center starten door gewoon op de gewenste toepassing te klikken. LaunchPad wordt automatisch geopend als u de computer opstart. Als u niet wilt dat LaunchPad automatisch wordt opgestart, klikt u met de rechtermuisknop op LaunchPad en schakelt u in het contextmenu de optie **Laden tijdens opstarten** uit.

- Om LaunchPad vast te zetten, klikt u erop met de rechtermuisknop, waarna u in het contextmenu op Vastzetten klikt. Om de positie van het venster te wijzigen, klikt u op LaunchPad terwijl het vastgezet is, waarna u Kant
 aanwijst en een plaats kiest.
- U kunt de grootte van LaunchPad te wijzigen als het niet is vastgezet. U dubbelklikt dan op Launchpad of klikt u erop met de rechtermuisknop en kiest u de gewenste grootte.

Via de knoppen in de rechterbovenhoek van LaunchPad krijgt u toegang tot de bureaubladinstellingen en kunt u Help weergeven en LaunchPad afsluiten. Als de computer niet is uitgerust met een tv-tuner, wordt in plaats van TV **Video In** weergegeven in Launchpad.

 Popmer king Bepaalde bronnen worden zowel gebruikt door TV, DVD, Video CD en File Player. Als u één van deze toepassingen tracht te starten terwijl een andere toepassing wordt uitgevoerd, wordt een bericht weergegeven om te melden dat zich een bronconflic voordoet. U hebt dan vier mogelijkheden: Voer indien mogelijk beide toepassingen uit, waarbij de prestaties afnemen. Onderbreek de eerste toepassing terwijl de andere toepassing actief is. Sluit de eerste toepassing af. Klik op Annuleren om door te gaan zonder de tweede toepassing te starten.
--

Starten vanuit de taakbalk van Windows®

- 1 Klik op Start in de taakbalk van Windows.
- 2 Selecteer Programma's ►.
- 3 Selecteer ATI Multimedia Center ►.
- 4 Klik op CD Audio, DVD, LaunchPad, File Player, TV of Video CD.

Voor meer informatie over het gebruik van de toepassingen van het ATI Multimedia Center verwijzen wij naar de on line Help.

Bedieningspanelen koppelen aan en losmaken van de weergavevensters

U kunt de bedieningspanelen van DVD, Video CD, TV, CD Audio en File Player losmaken van hun weergavevenster, ze verplaatsen naar een willekeurige plaats op het scherm en ze opnieuw koppelen aan het weergavevenster.

Om een bedieningspaneel los te maken van een weergavevenster

Verplaats de cursor naar de rand van het bedieningspaneel dat u wilt losmaken. Als de cursor op de rand van het bedieningspaneel staat, verandert hij in een "losmakingssymbool". Klik op het bedieningspaneel en sleep het weg.

Om een bedieningspaneel te koppelen aan een weergavevenster

Sleep het bedieningspaneel naar het weergavevenster waaraan u het wilt koppelen. Zodra de omtrek van het venster verandert, laat u de muisknop los. Het bedieningspaneel en weergavevenster klikken aan elkaar vast.

On line Help



Help over de toepassing. Klik op de knop Help in één van de weergavevensters om de on line Help te openen.



Contextafhankelijke Help. Met functietoets F1 kunt u op elk moment contextafhankelijke Help oproepen voor elke toepassing.



Knopinfo. Als u de muisaanwijzer op een besturingselement plaatst, wordt een beschrijving van de functie van dit element weergegeven. Zodra u vertrouwd bent met het ATI Multimedia Center, zou u deze functie kunnen uitschakelen. Hiervoor schakelt u het selectievakje **Knopinfo weergeven** op het tabblad **Weergave** uit (zie *Weergave-instellingen van TV* op pagina 16 voor meer informatie).



ATI-bureaublad Help. Voor Help over de grafische functies van de ATI-videokaart dubbelklikt u op het ATI-pictogram rechtsonder op het scherm.

TV

Tv kijken op de computer behoort nu tot de mogelijkheden! U kunt tot 125 kabel-tv-kanalen en 70 antennekanalen ontvangen en weergeven over het volledige scherm of in een venster.

TV beschikt over geavanceerde functies: gesloten bijschriften, opname van bewegende en stilstaande beelden,



kanaalsurfen, geplande taken, TV Listings, Kinderbeveiliging en nog veel meer.

Als u linksboven in het weergavevenster op het logo klikt, wordt het bericht "Info …" weergegeven. Als u meer dan één toepassing hebt geïnstalleerd, worden de beschikbare en actieve functies weergegeven in een taakmenu.

Voor informatie over de besturingselementen van TV verwijzen wij naar de on line Help en de Knopinfo.

	•	Het is mogelijk dat in bepaalde landen niet alle
Opmer		kanalen beschikbaar zijn.
king	•	Niet alle functies van TV zijn beschikbaar met
		Video-In-kaarten.

Om TV te starten



vanuit LaunchPad

Klik op **TV** in LaunchPad. Voor meer informatie over LaunchPad verwijzen wij naar *pagina* 8.

via de taakbalk van Windows[®]

- Klik op Start in de taakbalk van Windows en selecteer
 Programma's ►.
- 2 Selecteer ATI Multimedia Center ► en klik vervolgens op TV.

U kunt TV ook starten vanuit andere geïnstalleerde Multimedia Center-toepassingen: DVD, Video CD, CD Audio en File Player. Klik op het logo van ATI linksboven in het bedieningspaneel van de toepassing en klik vervolgens op **TV**.

Video-In

Als de computer niet is uitgerust met een tv-tuner, kunt u een video opnemen van externe videobronnen via



een klein bedieningspaneel met besturingselementen voor de input van samengestelde video..

	Als u beschikt over een Video-In-kaart, zijn de volgende dialoogvensters en functies niet beschikbaar:
Opmer	• Instellingen van tv-tuner (zie pagina 18.)
king	• Kanaalsurfen (zie <i>pagina 23</i> .)
	• TV-on-Demand (zie <i>pagina 36</i> .)
	• Programmablokkering (zie pagina 32.)
	• Kinderbeveiliging (zie <i>pagina 33</i> .)

TV instellen

De eerste keer dat u TV start, moet u de wizard Initialisatie uitvoeren. Daarna wordt deze wizard niet meer uitgevoerd, tenzij u dit wilt om de instellingen te wijzigen. De wizard Initialisatie loodst u snel en gemakkelijk door de instelling van tv-kanalen, de Kinderbeveiliging, het geluid en de TV-on-Demand.

Opmer king	 Als u beschikt over een Video-In-kaart, wordt enkel de wizard Initialisatie van het geluid gebruikt.
	 De functie TV-on-Demand is alleen beschikbaar als dit wordt ondersteund door uw kaart

Wizard Initialisatie

Klik op de knop Instelling en klik vervolgens op het tabblad **Weergave**.

Klik op de knop **Wizard Initialisatie...** De *wizard Initialisatie van tv-kanalen* wordt weergegeven. Volg de instructies van de wizard om kabel of antenne te selecteren, de tv-standaard te kiezen en te scannen naar actieve kanalen.

• Als u TV Listings hebt geïnstalleerd met de huidige database, wordt ook de naam van elk kanaal toegevoegd. Voor meer informatie verwijzen wij naar *TV Listings* op pagina 44.

Klik op **Volgende** >. De *wizard Initialisatie van de kinderbeveiliging* wordt weergegeven. Volg de instructies van de wizard om het wachtwoord van de Kinderbeveiliging in te stellen of te wijzigen.

	Wachtwoorden zijn optioneel.
Opmer king	 Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig en moeten bestaan uit minstens drie tekens.
	• Als u het wachtwoord vergeten bent, moet u de installatie van TV ongedaan maken en het programma opnieuw installeren.

Klik op **Volgende** >. De *wizard Initialisatie van het geluid* wordt weergegeven. Volg de instructies van de wizard om de audio-aansluiting in te stellen.

• Als u geen tv-geluid hoort, moet u controleren of de TV is afgestemd op een tv-kanaal en of de audio-aansluitingen correct zijn. Zie *Probleemoplossing* op pagina 87 voor meer informatie.

Klik op **Volgende** >. De *wizard Initialisatie van de TV-on-Demand* wordt weergegeven. Volg de instructies van de wizard om een tijdelijk bestand in te stellen en bestandsruimte toe te wijzen. De beschikbare tijd wordt aangegeven. Als u op de knop **Geavanceerde instellingen** klikt, kunt u de instellingen voor de beeldkwaliteit en de processorbelasting aanpassen.

Klik op **Volgende** >. Het venster *Einde van de wizard Initialisatie* wordt weergegeven. Klik op **Voltooien** om de instelling van TV te beëindigen.

De grootte van het tv-beeld wijzigen

U kunt de grootte van het tv-beeld wijzigen met de muis, de knop Maximaliseren of een sneltoets (in combinatie met de Ctrltoets):

• Met functietoets F2 kunt u het bedieningspaneel weergeven of verbergen om meer ruimte te krijgen op het bureaublad.



De grootte van het tv-beeld wijzigen met de muis

Sleep de rand van het weergavevenster. Het weergavevenster behoudt een vaste hoogte-breedteverhouding van 4:3 om vervorming van het beeld te vermijden.



TV weergeven over het volledige scherm

Druk op Ctrl+F of Alt+F of klik op de knop Maximaliseren. Om terug te keren naar het vorige formaat, klikt u op **E** of drukt u op **Esc**.

Ctrl

Vooraf ingestelde formaten oproepên met de Ctrl-toets

160 x 120 pixels	Ctrl + 1
240 x 180 pixels	Ctrl + 2
320 x 240 pixels	Ctrl + 3
640 x 480 pixels	Ctrl + 4
Overschakelen tussen een volledig scherm en de huidige grootte	Ctrl + F Alt + F
Het weergavevenster vergroten	Ctrl + pijl-omhoog
Het weergavevenster verkleinen	Ctrl + pijl-omlaag

Besturingsmenu van TV

Als u toegang wilt krijgen tot de functies van TV, klikt u met de rechtermuisknop op het weergavevenster of het bedieningspaneel. Dit is zeer handig in de modus Volledig scherm. U kunt een keuze maken uit de volgende menu-items:

Instelling	Opent de pagina	Opent de pagina met de instellingen van TV.	
Altijd op voorgrond	Geeft TV altijd w	Geeft TV altijd weer bovenop andere toepassingen.	
Besturingsele menten verbergen	Verbergt het bed	Verbergt het bedieningspaneel van TV.	
Zoomen	Selecteer de zoo Uitzoomen als u <i>uitzoomen en pa</i>	Selecteer de zoomfactor (2x , 4x of 8x) of selecteer Uitzoomen als u al hebt ingezoomd. Zie <i>In- en</i> <i>uitzoomen en pannen</i> op pagina 30.	
Video- formaat	Geeft de beschikbare grootten voor het huidige venster weer: 160 x 120 240 x 180 320 x 240 640 x 480 Volledig scherm		
Connector	Specificeert de v Tv-tuner Samengesteld S-Video	ideo-ingang: Selecteert de tv-tuneringang. Selecteert de samengestelde-video- ingang. Selecteert de S-Video-ingang.	
Geluids- modus	Stelt de geluidsm Bijschriften als geluid is uitgeschakeld Stereo Mono SAP	nodus in: Geeft gesloten bijschriften weer als het geluid is uitgeschakeld. Schakelt het stereogeluid in. Schakelt het monogeluid in. Schakelt het Secundaire Audioprogramma in.	
Gesloten bijschriften	Specificeert hoe de tekst van gesloten bijschriften wordt weergegeven. U kunt ook HotWords en de functies van TV Magazine inschakelen. Zie <i>HotWords</i> ™ op pagina 26 en <i>TV Magazine</i> op pagina 28.		
Info	Geeft het dialoogvenster Info weer.		
Afsluiten	Sluit TV af.		

Weergave-instellingen van TV

In het venster Weergave-instellingen kunt u instellen hoe beelden worden weergegeven in TV.

Om het venster Weergave-instellingen te openen



Scherm- formaat	Geeft de beschikbare grootten voor het huidige venster weer. Als de grootte van het huidige venster niet kan worden gewijzigd, worden de waarden grijs weergegeven.		
Knopinfo	 Knopinfo weergeven Geeft nuttige informatie over het gebruik van TV weer als u een besturingselement aanwijst met de muis. Sneltoets weergeven Geeft de sneltoets weer als u een besturingselement aanwijst met de muis. 		
Weergave- functie	Videobureaublad Als TV is geminimaliseerd, vervangt het tv-beeld het bureaubladpatroon. Vaste hoogte-breedteverhouding Selecteer deze optie om de hoogte-breedteverhouding te behouden als u het formaat van het venster wijzigt of als u in- of uitzoomt. Randen Bijsnijden Randen bijsnijden om storing door overscan te verbergen. Altijd op voorgrond TV steeds weergeven bovenop andere toepassingen. Automatisch verbergen Besturingselementen van TV in volledig scherm Verbergt automatisch Besturingselementen van TV bij weergave in volledig scherm.		
Sneltoets TV verbergen	Geef een sneltoets op waarmee u TV kunt verbergen/weergeven.		
Wizard Initialisatie	Voert Wizard Initialisatie opnieuw uit. Zie <i>Wizard Initialisatie</i> op pagina 13.		

Video-instellingen van TV

Op de pagina Video-instellingen kunt u een videoconnector kiezen en de video-eigenschappen nauwkeurig instellen.

Om de pagina Video-instellingen te openen



Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van TV en klik vervolgens op het tabblad **Video.**

Connector	 Kies Kabel, Samengesteld of S-Video-ingang. Als u Samengesteld of S-Video kiest, moet u de TV-standaard opgeven.
TV- standaard	Kies de TV-standaard: NTSC, PAL of SECAM.
	Kleur Past de hoeveelheid kleur in het beeld aan. Helderheid Past de hoeveelheid wit in het beeld aan.
Video- eigenschappen	Contrast Past de gradatie van kleurtonen aan tussen lichtere en donkere delen van het beeld.
	TintPast de balans tussen rood en blauw in het beeld aan.Bij PAL of SECAM kan de tint niet worden aangepast.

Tunerinstellingen van TV

In het venster Tunerinstellingen kunt u automatisch scannen naar actieve tv-kanalen, kabel- of antenne-ingang kiezen en kanaalgebonden opties instellen.

Om het venster Tunerinstellingen te openen

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van TV en klik vervolgens op het tabblad **tv-tuner**.

Naam van kanaal	Hier kunt de naam van het kanaal invoeren.
Details	Selecteer een kanaal en klik op de knop Details om de pagina Eigenschappen van kanaal te openen (zie <i>Eigenschappen van kanaal</i> op pagina 18).
Automatisch scannen	Scant naar alle actieve tv-kanalen en slaat ze op als u op de knop Instellen klikt.
Kabel- standaard	Selecteert het land en kabel of antenne.

Eigenschappen van kanaal

Als u een kanaal selecteert en vervolgens in het venster Tunerinstellingen van TV op de knop **Details**... klikt, wordt het venster Eigenschappen van kanaal geopend. In dit venster kunt u eigenschappen voor bepaalde kanalen instellen — lijst van favorieten, toewijzing van kanalen, audio-eigenschappen, video, programmablokkering en gesloten bijschriften.

Op het tabblad Kanaalgebonden instellingen kunt u bijvoorbeeld een kanaal wijzigen in SECAM als de andere kanalen (standaard) PAL-kanalen zijn. Op het tabblad Gesloten bijschriften zou u een aantal HotWords kunnen inschakelen die specifiek gelden voor een bepaald kanaal.

Naam van kanaal	Voer een naam in voor	het kanaal.
Number	Geeft het kanaalnumm	er weer.
Afstemmen op zender	Geef op welke tv-zend afstemt op een bepaal eigenlijke tv-kanaal 5 k van TV. Met de optie A kanalen opnieuw toege kanalen (zie <i>Automatis</i>	er moet worden ontvangen als u d kanaal. U zou bijvoorbeeld het uunnen toewijzen aan kanaal 2 uutomatisch scannen worden alle ewezen aan de werkelijke tv- sch scannen op pagina 18).
Kanaal in lijst van favorieten	Schakel dit selectievak aan de kanalen die TV Volgend kanaal of Vori wilt verwijderen, schak	je in om het kanaal toe te voegen ontvangt als u op de knop g kanaal klikt. Als u een kanaal elt u het selectievakje uit.
Kanaal in visuele- selectielijst	Schakel dit selectievak aan de visuele-selectie pagina 23). Als u een k het selectievakje uit.	je in om het kanaal toe te voegen lijst (zie <i>Kanaalsurfen</i> op kanaal wilt verwijderen, schakelt u
Kanaal- gebonden instellingen	Geluid Klik op Geluid en klik v Venster Details van ge Instellingen voor Algemeen Geluid uitschakelen Geluid opnieuw inschakelen SAP-instellingen Algemeen Stereo Mono SAP	vervolgens op Details om het luid te openen. dempen Gebruikt algemene instellingen voor alle kanalen. Schakelt het geluid van het geselecteerde kanaal uit. Schakelt het geluid van alle kanalen opnieuw in. zie <i>Secundair AudioProgramma</i> <i>(SAP)</i> op pagina 30. Gebruikt algemene instellingen voor alle kanalen. Activeert het stereogeluid voor dit kanaal indien beschikbaar. Activeert het monogeluid voor dit kanaal. Activeert SAP voor dit kanaal.

Kanaal- gebonden instellingen	Video Klik op Video en klik verv venster Kanaalgebonden Kleuren Helderheid	volgens op Details om het video-instellingen te openen. Hoeveelheid kleur in het beeld. Balans tussen licht en donker in het beeld.
	Contrast	Gradaties van schakeringen tussen de helderste punten, kleurtonen en schaduwen.
	Tint	Balans tussen rood, groen en blauw in het beeld.
	Tv-standaard Kies de tv-standaard voor dit kanaal.	
	Programma blokkeren Klik op Programma blokkeren en klik vervolgens op Details om het venster Instellingen Programma blokkeren te openen. (zie <i>Programma's blokkeren</i> op pagina 32 voor meer informatie).	
	Gesloten bijschriften Klik op Gesloten bijschriften en klik vervolgens op Details om het venster Kanaalinstelling voor gesloten bijschriften te openen. (zie <i>Instellingen voor gesloten</i> <i>bijschriften</i> op pagina 24).	

Instellingen van de Fotogalerij

U kunt stilstaande beelden opnemen van tv en ze opslaan in de Fotogalerij.

Om het venster Instellingen van de Fotogalerij te openen

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van TV en klik vervolgens op het tabblad **Fotogalerij**. Voor informatie over de Fotogalerij verwijzen wij naar *Fotogalerij* op pagina 55.

Instellingen van de taakplanner van TV

Via de Taakplanner kunt u TV instellen om geselecteerde tvprogramma's te bekijken of op te nemen op de opgegeven tijdstippen. U kunt ook taken plannen voor CD Audio, TV Magazine, Digital VCR en File Player als u deze toepassingen hebt geïnstalleerd.

Om het venster Instellingen van de taakplanner te openen

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van TV, klik op het tabblad **Taakplanner** en klik vervolgens op de knop **Nieuw**. De wizard Taakplanner loodst u door de verschillende stappen om nieuwe taken te plannen. Zie *Taakplanner* op pagina 83 voor meer informatie.

ATI TV Bar

Surf op het Internet en kijk tegelijk TV zonder dat u de grootte van uw venster hoeft aan te passen! ATI TV Bar geeft TV weer in uw webbrowser.

Gebruikers uit de VS kunnen ook een lijst met kanaalnamen en -



nummers bekijken met programma-informatie die voortdurend wordt bijgewerkt.

ATI TV Bar

- **1** Start Internet Explorer.
- In de menubalk van Explorer klikt u op Weergeven ▶, wijst u de Explorer-balk aan ▶, en klikt u vervolgens op ATI TV.

Of klik op de knop ATI TV in de menubalk van Explorer.

- Als TV actief is, wordt deze geopend door ATI TV Bar en weergegeven in de TV Bar. Als u ATI TV Bar sluit, wordt ook TV gesloten.
- Als TV actief is, wordt deze weergegeven in de TV-bar, en verdwijnt de gewone TV-weergave van uw scherm. Als u ATI TV Bar sluit, keert TV terug naar de normale weergave op uw bureaublad.
- Als u het formaat van Explorer wijzigt, past de TV-weergave zich automatisch aan.

Bediening ATI TV Bar

De ATI TV-regelaars zijn (van links naar rechts): Vorig Kanaal, Volgend Kanaal, Volume, Zonder



Klank, Naar Boven, Naar Beneden, Volgende Pagina, Vorige Pagina, Pauzeer rolmodus, Favorieten en Hulp.



Kanaalsurfen

U kunt tegelijk door verschillende tv-kanalen bladeren en kanalen selecteren door te klikken op miniaturen ("thumbnails") van de kanalen. Elke miniatuur geeft het nummer van het kanaal weer en wordt geregeld bijgewerkt om het huidige programma weer te geven.



- Als een kanaal in de selectielijst werd geblokkeerd (zie *Programma's blokkeren* op pagina 32), moet u een wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot dit kanaal. Als u geen wachtwoord invoert, worden enkel de nietgeblokkeerde kanalen weergegeven.
- Als u de functie Automatisch scannen (zie Automatisch scannen op pagina 18) uitvoert, worden alle gedetecteerde kanalen opgenomen in de selectielijst. Er wordt een vergrootglas weergegeven links van het blokkeringspictogram. Klik op het vergrootglas om het kanaal toe te voegen aan of te verwijderen uit de selectielijst.
- De meeste besturingselementen zijn uitgeschakeld tijdens de Kanaalsurfen.

Om Kanaalsurfen te gebruiken

1 Klik op de knop Kanaalsurfen in het bedieningspaneel van TV.

Vervolgens wordt een raster met miniaturen weergegeven over het tv-beeld.

2 Klik op de miniatuur van het kanaal waarvan u een voorbeeld wilt bekijken.

Het geselecteerde kanaal wordt dan gedurende enkele seconden"live" weergegeven met beeld en geluid.

3 Als u een kanaal wilt bekijken, dubbelklikt u op de miniatuur van dit kanaal.

De raster met miniaturen verdwijnt en het geselecteerde kanaal wordt weergegeven op uw scherm.

Gesloten bijschriften

U kunt de tekst van gesloten bijschriften weergeven bovenop een video (zoals bij een gewone TV) en/of in een afzonderlijk venster naast de video. Als u werkt met een afzonderlijk venster, kunt u de schuifbalk



gebruiken om de tekst van de laatste minuten opnieuw te bekijken. U kunt de achtergrondkleur, het lettertype en de kleur van de letters van het venster instellen.

Opmer Gesloten bijschriften zijn enkel beschikbaar in Noord-Amerika. king

Om de tekst van gesloten bijschriften weer te geven



Klik op de knop Gesloten bijschriften in het bedieningspaneel van TV.

Als u het venster Gesloten bijschriften wilt sluiten, klikt u op de knop Sluiten.

Instellingen voor gesloten bijschriften

In het venster Instellingen voor gesloten bijschriften kunt u opgeven hoe de tekst van gesloten bijschriften wordt weergegeven (over het beeld of in een venster) en kunt u de achtergrondkleur, het lettertype en de kleur van de letters van het venster instellen. U kunt ook HotWords en de functies van TV Magazine instellen en inschakelen.

Om gesloten bijschriften in te stellen

	Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van TV en klik vervolgens op het tabblad Gesloten bijschriften .
Plaatsing	Extern venster Geeft de tekst van gesloten bijschriften weer in een afzonderlijk venster. Klik op Lettertype om het weer te geven lettertype te selecteren. Videovenster Geeft de tekst van gesloten bijschriften weer bovenop het beeld. Klik op Lettertype om het weer te geven lettertype te selecteren. Ondoorzichtige achtergrond Geeft de tekst van gesloten bijschriften weer op een ondoorzichtige achtergrond. Grijze achtergrond Geeft de tekst van gesloten bijschriften weer op een grijze achtergrond.
HotWords	InschakelenSelecteer deze optie om HotWords in te schakelen als de functie Gesloten bijschriften is ingeschakeld (zie <i>HotWords™</i> op pagina 26).Instelling van HotWordsOpent het venster Instelling van HotWords.
TV Magazine	Inschakelen Activeert TV Magazine (zie <i>TV Magazine</i> op pagina 28). Instelling TV Magazine Opent de wizard Instelling vanTV Magazine.
Gesloten bijschriften bij uitgeschakeld geluid	Geeft de tekst van gesloten bijschriften weer als het geluid is uitgeschakeld.
Alternatieve tekst weergeven indien beschikbaar	Als de bijschriftengegevensstroom T1-modus gesloten bijschriften bevat, wordt een volledige pagina met T1- modus-tekst van gesloten bijschriften weergegeven (u kunt door de tekst schuiven) als dit vakje is ingeschakeld. Als u de optie Gesloten bijschriften uitschakelt of als u overschakelt naar een ander kanaal, wordt deze pagina verborgen.

HotWords[™]

Laat de computer tv kijken in uw plaats! Als u de optie Gesloten bijschriften inschakelt, kunt u woorden en woordgroepen opgeven die TV zal detecteren in de tekst van gesloten bijschriften.

U kunt HotWords instellen om de overeenstemmende tekst weer te geven, TV opnieuw weer te geven, een geluid af te spelen, TV Magazine in te schakelen of de digitale videorecorder in te schakelen als de HotWords verschijnen. U kunt TV de tekst automatisch laten transcriberen als de opgegeven worden verschijnen.

U kunt HotWords inschakelen en vervolgens TV minimaliseren; als de opgegeven woorden voorkomen, wordt TV geopend. Om deze woorden op te geven, klikt u op de knop HotWords instellen, waarna het venster Instellingen voor gesloten bijschriften wordt geopend.

Opmer De functie HotWords is alleen beschikbaar in Noord*king* Amerika.

Om HotWords in te stellen

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van TV, klik op **Gesloten bijschriften** en klik vervolgens op de knop **Instelling HotWords**. De wizard HotWords instellen wordt geopend.

Om HotWords in te schakelen, schakelt u het selectievakje **Inschakelen** in. De wizard HotWords instellen loodst u door het instellen van HotWords.

Voer het eerste woord in dat moet overeenstemmen.	
 Kies het gewenste type overeenkomst: Automatisch : verwittigen als het eerste woord voorkomt. Gevolgd door : verwittigen als het eerste woord voorkomt op voorwaarde dat het onmiddellijk wordt gevolgd door het opgegeven woord. Niet gevolgd door : verwittigen als het eerste woord voorkomt op voorwaarde dat het <u>niet</u> onmiddellijk wordt gevolgd door het opgegeven woord. In zin met : verwittigen als het eerste woord voorkomt op voorwaarde dat het onmiddellijk wordt gevolgd door het opgegeven woord. In zin met : verwittigen als het eerste woord voorkomt op voorwaarde dat het voorkomt in een zin die het opgegeven woord bevat. 	
Voer het woord in dat moet voorkomen met het eerste woord. Als u een optioneel woord opgeeft, zoekt het systeem enkel naar de combinatie van het eerste woord + optionele woord .	
Schakel dit selectievakje in als u een verwittiging wenst wanneer een <u>deel</u> van het eerste woord voorkomt.	
Klik op de knop Toevoegen of Verwijderen om woorden toe te voegen aan respectievelijk te verwijderen uit de lijst.	
Overeenstemmende tekst weergeven Geeft de tekst weer die overeenstemt met het (de) HotWord(s). TV opnieuw weergeven Opent TV in de huidige status.	
TV Magazine inschakelen Activeert TV Magazine (zie <i>TV Magazine</i> op pagina 28). Digitale videorecorder inschakelen Activeert de digitale videorecorder (zie <i>Digitale</i> <i>videorecorder</i> op pagina 39).	

TV Magazine

Met TV Magazine kunt u uitzendingen met gesloten bijschriften transcriberen, inclusief beelden en tekst. U kunt de informatie opslaan in RTF-bestanden (Rich Text Format) -- waarin de opmaak wordt behouden en die u kunt openen in de meeste tekstverwerkers -- TXT-bestanden (onbewerkte tekst) of HTML-bestanden. U kunt de Taakplanner gebruiken om TV Magazine te starten op de opgegeven datums en tijdstippen (zie *Taakplanner* op pagina 83).

Om TV Magazine te starten

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van TV, klik op het tabblad **Gesloten bijschriften** en klik vervolgens op de knop **TV Magazine instellen**.

Als u TV Magazine wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje **Inschakelen** in. Als u de eerste keer TV Magazine gebruikt, loodst de wizard TV Magazine instellen u door het instellen.

Bestandsnaam	Voer een naam in voor het bestand.
Bestands- indeling	Selecteer een bestandsindeling (RTF, TXT of HTML).
Opties	 Bestanden overschrijven Schakel dit selectievakje in om bestaande bestanden te overschrijven. Schakel dit selectievakje uit om bestaande bestanden niet te overschrijven. Reclame verwijderen Slaat reclame automatisch over als u de tekst van gesloten bijschriften weergeeft of transcribeert. Dit werkt het best met programma's die schuivende teksten gebruiken in plaats van tekstballonnetjes om de tekst van gesloten bijschriften op te nemen (bv. praatprogramma's, nieuwsuitzendingen, sportprogramma's en soap operas (melodramatische series). (Afhankelijk van de indeling van de gesloten bijschriften is het mogelijk dat nu en dan reclameberichten worden opgenomen. U moet wat experimenteren om de beste resultaten te verkrijgen.) Omzetting van hoofdletters / kleine letters
Duur van de transcriptie	Geef op hoe lang u wilt transcriberen (in minuten).
Lay-out selecteren	Geen beeld Er worden geen beelden opgeslagen. Beelden links De beelden worden links en de tekst wordt rechts geplaatst. Beelden rechts De beelden worden rechts en de tekst wordt links geplaatst. Beelden afwisselen De beelden en tekst worden afwisselend links en rechts geplaatst. Zwartwitbeelden gebruiken Beelden opslaan als zwartwitbeelden om schijfruimte te besparen. Beelddichtheid 1/pagina 2/pagina

Secundair AudioProgramma (SAP)

Via het Secundaire Audioprogramma (SAP) kunt u bijvoorbeeld vertalingen, leesdiensten voor slechtzienden, weersvoorspellingen of informatie over een programma weergeven.

0.0000	•	Niet alle tv-stations zenden uit in stereo of SAP.
king	•	SAP is niet beschikbaar in de Japanse versies
		van TV.

Om het secundaire audioprogramma te beluisteren



Klik met de rechtermuisknop op de knop Geluid uitschakelen in het bedieningspaneel van TV en klik op **Sap** in het contextmenu.

U kunt het menu ook gebruiken om:

- bijschriften in te schakelen als het geluid is uitgeschakeld.
- over te schakelen van stereo naar mono.

In- en uitzoomen en pannen

U kunt inzoomen op het beeld in het weergavevenster om het geselecteerde deel van het beeld te vergroten. Vervolgens kunt u terugkeren naar de normale weergave. U kunt ook pannen (het beeld horizontaal en verticaal verschuiven) in het ingezoomde gebied.

Om in te zoomen

Klik in het weergavevenster, houd de muisknop ingedrukt en trek een rechthoek rond het gebied waarop u wilt inzoomen.

 Of klik met de rechtermuisknop op de knop 1:1 om een menu te openen waarin u de zoomfactor kunt instellen — 2x zoomen, 4x zoomen of 8x zoomen.



Om te pannen in het ingezoomde gebied

Verplaats de muis in het ingezoomde gebied om het beeld horizontaal of verticaal te verschuiven.

Om uit te zoomen

Klik met de rechtermuisknop in het weergavevenster om het contextmenu te openen, selecteer **Zoomen** ► en klik op **Uitzoomen**, of

Wik op de knop 1:1 in het bedieningspaneel.

Videobureaublad

Om het bureaubladpatroon te vervangen door een live tv-beeld als u TV minimaliseert



Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van TV, klik op het tabblad **Weergave** en schakel het selectievakje **Videobureaublad** in.



Als u TV minimaliseert, wordt het bureaublad vervangen door een live tv-beeld.



Er wordt een tvpictogram weergegeven



rechtsonder in de taakbalk

van Windows[®]. Klik op het pictogram om een klein bedieningspaneel weer te geven waarmee u kunt overschakelen naar een ander kanaal en waarmee u het volume kunt regelen. Gesloten bijschriften worden niet weergegeven.

Als u niet beschikt over een tv-tuner, is dit bedieningspaneel (met de



besturingselementen Volume en Geluid in-/uitschakelen) beschikbaar.

Om het bureaubladpatroon en TV te herstellen

Klik op de knop **TV** (of de knop **Video** als u beschikt over een Video-In kaart) in de taakbalk van Windows[®].

Programma's blokkeren

Met de functie Programma blokkeren kunt u bepaalde programma's blokkeren op specifieke tijdstippen en kunt u een wachtwoord instellen om ze opnieuw vrij te geven. In het venster Programma blokkeren kunt u het kanaal, het tijdstip en de duur opgeven.

> De wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Er is dus een onderscheid tussen de wachtwoorden HUIS, Huis en huis.

Opmer Als u uw wachtwoord vergeten bent, moet u de installatie van TV ongedaan maken en de software opnieuw installeren om programma's te kunnen bekijken die zijn beveiligd met een wachtwoord.

Om de programmablokkering in te stellen

- 1 Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van TV en klik vervolgens op het tabblad **tv-tuner**.
- 2 Klik op het gewenste kanaal en klik vervolgens op de knop **Details...**
- **3** Klik op **Programma blokkeren** en klik vervolgens op de knop **Details...**
- 4 Klik op Nieuw.

De wizard Programma blokkeren loodst u door de verschillende stappen om een programma te blokkeren.

In de lijst van kanalen wordt rechts van de naam van
 geblokkeerde kanalen een hangslot weergegeven.

Om de blokkering van een programma ongedaan te maken

- 1 Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van TV en klik vervolgens op het tabblad **tv-tuner**.
- 2 Klik op het kanaal dat u wilt vrijgeven en klik vervolgens op de knop **Details...**
- **3** Klik op **Programma blokkeren** en klik vervolgens op de knop **Details...**
- **4** Selecteer het programma waarvan u de blokkering ongedaan wilt maken.
- **5** Klik op de knop **Verwijderen**. Om de blokkering van alle programma's ongedaan te maken, klikt u op de knop **Alles vrijgeven**.
- 6 Klik op OK.

Kinderbeveiliging

Met de functie Kinderbeveiliging kunt u de toegang tot tv-programma's beperken op basis van de beoordeling van deze programma's. De beelden en het geluid van deze programma's worden dan gestoord tot iemand het juiste wachtwoord invoert.

Gebruik van de functie Kinderbeveiliging

Klik op de knop Kinderbeveiliging in het bedieningspaneel van TV om een keuzemenu weer te geven. Het geselecteerde niveau wordt aangeduid met een vinkje.

1 Klik op het gewenste niveau.

Het dialoogvenster Wachtwoord instellen wordt weergegeven.

2 Typ uw wachtwoord in het bovenste vak en bevestig dit wachtwoord door het nogmaals in te voeren in het onderste vak.

De volgende tabel is een samenvatting van de FCC-richtlijnen voor Kinderbeveiliging.

Programma's uitsluitend voor kinderen	
TV-Y	Dit programma is geschikt voor alle kinderen.
TV-Y7	Dit programma is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.
Programma's voor alle leeftijden	
TV-G	Alle leeftijden.
TV-PG	Vanaf 12 jaar.
TV-14	Vanaf 14 jaar.
TV-MA	Vanaf 18 jaar.

Bewegende en stilstaande beelden opnemen

Bewegende beelden. Met de digitale videorecorder kunt u een video- en geluidfragment



opnemen van een videobron en als een MPEG- of AVI-bestand opslaan op de vaste schijf van de computer. U kunt echter ook alleen het geluid opnemen. Zie *Digitale videorecorder* op pagina 39 voor meer informatie.

Stilstaande beelden. U kunt stilstaande beelden van de tv en van MPEG-clips (zie *Video CD* op pagina 61) opnemen in ware kleuren (24 bits per pixel), ze opslaan en



afdrukken. De afbeeldingen worden in de fotogalerij geplaatst, waar ze worden opgeslagen als standaard Windowsbitmapbestanden (.bmp) of in een hele reeks andere standaardindelingen.

De fotogalerij ondersteunt ook de meeste standaardindelingen voor grafische bestanden, zodat u de afbeeldingen kunt invoegen in rapporten, presentaties, brieven en andere documenten om trainingtoepassingen en presentaties beter te doen overkomen. Zie *Fotogalerij* op pagina 55 voor meer informatie.

Opmer king king

Een video- en geluidsfragment opnemen van de TV

Om een video- en geluidsfragment op te nemen



Klik op de knop Opnemen in het bedieningspaneel van TV.

De digitale videorecorder begint het beeld en geluid op te nemen en slaat alles op in een MPEG- of AVI-bestand op de vaste schijf van de computer. Voor meer informatie over opname-indelingen opgeven, zie Instellingen van de digitale videorecorder op pagina 40.



Om de opname te stoppen, klikt u op de knop Opnemen in de digitale videorecorder. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend, zodat u een naam kunt opgeven voor de opgenomen video en u de video kunt opslaan.

king

Als het programma wordt geblokkeerd door de **Opmer** functie Kinderbeveiliging, worden de opgenomen beelden gestoord (zie Kinderbeveiliging op pagina 33).

Om stilstaande beelden op te nemen van TV



Klik op de knop Camera in het bedieningspaneel van TV. Het huidige beeld wordt in de Fotogalerij geplaatst (zie *Fotogalerij* op pagina 55).

king

Als het programma wordt geblokkeerd door de **Opmer** functie Kinderbeveiliging, kunt u geen stilstaande beeelden opnemen (zie Kinderbeveiliging op pagina 33.)

TV-on-Demand[™]

TV-on-Demand ("Tijdverschuiving") is enkel mogelijk als deze functie wordt ondersteund door de grafische kaart (bv. de ALL-IN-WONDER RADEON en de ALL-IN-WONDER 128 PRO). TV-on-Demand combineert de rechtstreekse weergave van live tv met de opslag- en terugspeelmogelijkheden van een videorecorder en creëert daardoor een nieuwe manier van tv kijken.

Live weergave onderbreken. Met een eenvoudige muisklik kunt u een rechtstreekse tv-uitzending pauzeren en later verderkijken met tijdverschuiving zonder dat u ook maar iets mist.

Instant Replay. Als u een bepaald fragment opnieuw wilt afspelen, kunt u de uitzending terugspoelen, zien wat u gemist hebt om vervolgens opnieuw over te schakelen naar de rechtstreekse uitzending. U kunt de weergavesnelheid aanpassen of een vooraf ingesteld aantal seconden doorspoelen U kunt een tijdverschoven video ook exporteren als een MPEGbestand (.MP2).

Opmer king	• Aangezien de functie TV-on-Demand de beelden en het geluid opneemt op de vaste schijf, kunt u de digitale videorecorder niet gebruiken in de modus TV-on-Demand (zie <i>Digitale videorecorder</i> op pagina 39).
	De functie tijdverschuiving werkt niet met tegen
	kopiëren beveiligde videobronnen.

Om een tijdverschoven video te bekijken

- 👩 Klik op de knop TV-on-Demand of de knop Pauze 🗓 in het bedieningspaneel van TV.
- Als u op de pauzeknop klikt, wordt in plaats van het bedieningspaneel TV het bedieningspaneel TV-on-Demand weergegeven, het laatste videobeeld wordt weergegeven en TV-on-Demand neemt live video op.



Het bedieningspaneel van TV verandert in het bedieningspaneel van de functie Tv-on-Demand en de tijdverschoven. video wordt weergegeven.

• Als u op de knop Afspelen D klikt, wordt de tijdverschoven video weergegeven vanaf het moment dat u op Pauze klikte.
Opmer Zie *Probleemoplossing* op pagina 87 als u geen tv*king* geluid hoort.

Om terug te keren naar de rechtstreekse uitzending

Klik op de knop Live tv in het bedieningspaneel van de functie TV-on-Demand. De video-opname wordt gestopt. Als u verder wilt opnemen terwijl u de rechtstreekse uitzending bekijkt, blijft u in de modus TV-on-Demand en sleeept u de schuifknop naar rechts (zie *Een andere weergavepositie selecteren in een tijdverschoven video* op pagina 38).

Om een tijdverschoven video af te spelen

Klik op de knop Afspelen \mathbf{D} in het bedieningspaneel van de functie TV-on-Demand.

Om een tijdverschoven video te onderbreken

De knop Pauze wordt weergegeven in de modus Live tv of in de modus TV-on-Demand terwij de tijdverschoven video wordt afgespeeld. Als u op de knop Pauze klikt, stopt de tijdverschoven video, wordt een stilstaand beeld weergegeven en verandert de knop Pauze in de knop Afspelen.

Als u op de knop Afspelen klikt, wordt de tijdverschoven video opnieuw afgespeeld en verandert de knop Afspelen in de knop Pauze.

Om de weergavesnelheid van een tijdverschoven video te wijzigen

Klik op de knop Snelheid om de weergavesnelheid te selecteren: Traag (0,5x de normale snelheid), Normaal en Snel (1,5x de normale snelheid). Als u met de

rechtermuisknop op de knop Snelheid klikt, wordt een menu met snelheden weergegeven.

• De knop Snelheid is alleen actief in de modus TV-on-Demand na de rechtstreekse **weergave**.

Doorspoelen en terugspoelen in een tijdverschoven video



Klik op de linkerknop om terug te spoelen; klik op de rechterknop om door te spoelen. De standaardinstellingen zijn:

- Vooruit: 10 seconden
- Achteruit: 30 seconden

U kunt met de rechtermuisknop op de knop klikken om de tijdinstellingen te wijzigen in 10 seconden, 30 seconden, 1 minuut of twee minuten.

Een andere weergavepositie selecteren in een tijdverschoven video



Sleep de schuifregelaar met de muis. De tijdweergave geeft de positie in de

opgenomen video aan. Als u de schuifregelaar volledig naar rechts sleept, geeft de tijdweergave **Live** aan.

Een tijdverschoven video exporteren



Klik op de knop Exporteren in het bedieningspaneel van de functie TV-on-Demand. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt selecteren welk deel van de

tijdverschoven video u wilt opslaan (Bereik:) en waarin u het uitvoerbestand kunt opgeven (Uitvoerbestand:). De geëxporteerde video wordt opgeslagen in de MP2-indeling.

U kunt sneller exporteren als u eerst terugkeert naar de modus Live tv (maar keer niet terug naar de TV-on-Demand, anders wordt de eerder opgenomen video overschreven).

Digitale videorecorder

De digitale videorecorder is voorzien van eenvoudige

besturingselementen en



biedt krachtige opname-opties. U kunt een clip met bewegende beelden en geluid opnemen van een videobron en de clip opslaan als een MPEG- of AVI-bestand. U kunt de opgenomen bestanden afspelen in de File Player (zie *File Player* op pagina 78). Met de functie Taakplanner kunt u tv-programma's opnemen op de opgegeven datums en tijdstippen (zie *Taakplanner* op pagina 83).

Opmer king Aangezien de functie TV-on-Demand opneemt op de vaste schijf, kunt u de digitale videorecorder niet gebruiken in de modus TV-on-Demand (zie *TV-on-Demand™* op pagina 36). In plaats daarvan moet u de functie Exporteren gebruiken in de modus TV-on-Demand (zie *Een tijdverschoven video exporteren* op pagina 38.)

De digitale videorecorder starten

Als u een video opneemt (zie *Om een video- en geluidsfragment op te nemen* op pagina 35) van TV, wordt de digitale videorecorder automatisch geopend. Als u wilt dat de digitale videorecorder u vraagt of u wilt opnemen, schakelt u het selectievakje **Vragen alvorens op te nemen** in op het tabblad **Digitale videorecorder** of op de pagina **Instelling van TV Player** (zie *Instellingen van de digitale videorecorder* op pagina 40).

Opgenomen video comprimeren en opslaan

In het venster Aangepaste instellingen van de digitale videorecorder kunt u de opgenomen video comprimereen opslaan in verschillende standaardindelingen (zie Opnamekwaliteit in *Instellingen van de digitale videorecorder* op pagina 40). De kwaliteit van de video die u opneemt is afhankelijk van:

- de snelheid van de computer (processor)
- het intern geheugen (RAM)
- de snelheid van de vaste schijf
- de grootte van het video-opnamevenster
- het programma voor het coderen en decoderen van videomateriaal

Instellingen van de digitale videorecorder

In het venster Instellingen van de digitale videorecorder kunt u de opnamekwaliteit, de duur, de algemene opties en de aangepaste instellingen opgeven.

De digitale videorecorder instellen Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van TV en klik vervolgens op het tabblad Digitale videorecorder.		
Opname- kwaliteit	 Schakel het selectievakje Optimale kwaliteit, Goede kwaliteit, Video CD (zie Opmerking), of Langste tijd in. Hoe hoger de kwaliteit, hoe groter het bestand dat wordt opgenomen en opgeslagen op de vaste schijf. Voor een zeer nauwkeurige regeling, klikt u op de knop Aangepast om het venster Aangepaste instellingen te openen. In dit venster kunt u vooraf ingestelde opname-indelingen maken en wijzigen. Klik op de knop Nieuw om een nieuwe, vooraf ingestelde opname-indeling te maken. De wizard Opname loodst u door de verschillende stappen. Klik op de knop Bewerken om een bestaande, vooraf ingestelde opname-indeling te wijzigen. In stap 2 van de wizard Opname kunt u de optie deïnterliniëren in- of uitschakelen. Selecteer deze optie om horizontale strepen in de opgenomen video te vermijden. 	
	Opmerking: met de instelling Video CD kunt u bestanden voor Video CD's aanmaken die op de meeste consumenten DVD spelers kunnen worden getoond. Om een dergelijke CD te kunnen aanmaken, moet u over een schijfeenheid beschikken waarmee CD's kunnen worden beschreven, alsook over de software die daarvoor vereist is.	
Instellingen voor de schijfruimte	 Wijst de hoeveelheid schijfruimte toe voor het opslaan van de opgenomen video. Opnemen op station Selecteer het station voor het opnemen van de video. Vrij te laten schijfruimte Met de schuifregelaar kunt u instellen hoeveel ruimte moet worden vrijgelaten op de vaste schijf. Met deze optie kunt u vermijden dat de schijf volledig volgeschreven wordt. 	
Huidige instellingen	Geeft de video-indeling, de grootte, de framesnelheid en de audio-indeling voor de opgenomen video weer.	
Stilstaande beelden opnemen in 640 x 480	Stilstaande beelden opnemen in 640 x 480 pixels.	

Vragen om op te nemen	Stel alle opname-instellingen in en geef vervolgens een dialoogvenster weer om de opname te starten.
Opnameduur	Schakel dit selectievakje in en voer vervolgens de opnameduur in in uren en minuten.

Real-time MPEG-codering

Als u beschikt over een Pentium[®] II, Pentium[®] III, Pentium^{®-} processor with MMX-technology of een AMD AthlonTM- processor, kunt u een video in real time opnemen en opslaan in de MPEG-indeling.

In het venster Aangepaste instellingen van de digitale videorecorder kunt u een keuze maken uit vier, vooraf ingestelde MPEG-opname-instellingen en de AVI-indeling, en kunt u de video- en audio-instellingen aanpassen.

MPEG-opname-instellingen aanpassen

Opmer king u moet een goede kennis hebben van MPEG voor u deze instellingen wijzigt. Experimenteren is natuurlijk een goede manier om te leren. Als u niet de gewenste resultaten bereikt, klikt u gewoon op de knop **Annuleren** om terug te keren naar de vooraf ingestelde waarden.

- Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van TV en klik vervolgens op het tabblad Digitale videorecorder.
- 2 Klik op de knop Aangepast...

Het venster Aangepaste instellingen wordt geopend.

- **3** Selecteer de gewenste MPEG-indeling.
 - Als u de vooraf ingestelde waarden wilt wijzigen, klikt u op de knop **Bewerken...** De wizard Opname loodst u dan door de verschillende stappen.
 - Als u een nieuwe opname-indeling wilt maken, klikt u op de knop **Nieuw...** De wizard Opname loodst u dan door de verschillende stappen om de nieuwe indeling te maken.

Optimale resultaten bereiken met MPEG-video-opname

Om toegang te krijgen tot de MPEG-eigenschappen

- Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van TV en klik vervolgens op het tabblad Digitale videorecorder.
- 2 Klik op de knop Aangepast onder Opnamekwaliteit.
- **3** Klik op **Optimale kwaliteit** en klik vervolgens op de knop **Bewerken...**

Stap 1 van de wizard Opname wordt weergegeven.

- **4** Voer een naam en indien gewenst een beschrijving in voor de vooraf ingestelde indeling.
- **5** Klik op **Volgende** >.

Stap 2 van de wizard Opname wordt weergegeven.

6 Selecteer MPEG-1 of MPEG-2 en klik op Volgende >. Stap 3 van de wizard Opname wordt weergegeven.

Om de MPEG-opname van alleen I-frames te selecteren

Deze optie vergt minder van de processor, maar vereist een bitsnelheid die twee tot drie keer hoger ligt, waardoor de bestanden groter worden.

- 1 Klik op de knop Enkel I-frames.
- 2 Klik op Volgende> en klik op Voltooien.

Om de MPEG-opname van I-, B- en P-frames te selecteren

Deze optie vergt meer van de processor maar reduceert aanzienlijk de bitsnelheid die vereist is voor een goede videokwaliteit.

- 1 Stel in stap 3 van de wizard Opname het **Aantal P-frames** in groep in op 4.
- **2** Stel het **Aantal B-frames in subgroep** in op **2**.

(Klik op de knop **Standaard** om de bovenstaande waarden in te stellen.)

Om in de indeling MPEG-1 of MPEG-2 een opnamekwaliteit van 29,97 frames per seconde te bereiken, bevelen wij de volgende instellingen aan. De vermelde processor- en bitsnelheden (Mbps) zijn voorbeelden, maar merk op dat video's met veel snelle bewegingen en complexe scènes minder goed kunnen worden gecomprimeerd.

Video- indeling	IBP- frames (Mbps)	Minimaal vereiste processor	Enkel I- frames (Mbps)	Minimaal vereiste processor
160x120	1,0	P200-MMX	1,0	P200-MMX
352x240	1,5	PII-266	2,0	P200-MMX
320x480	3,0	PII-400	4,0	PII-266
640x480	4,0	Athlon 600	6,0	PIII-450
720x480	4,0	Athlon 700	6,0	PIII-450

Mbps = Megabit per seconde, of miljoenen bits per seconde. 1 Mbps is ongeveer 125 Kbyte per seconde.

- Met de schuifregelaar voor de bewegingsvoorspelling kunt u de kwaliteit van de video regelen. Als u een hoge instelling (75 of hoger) selecteert, wordt de processor meer belast maar is de beeldkwaliteit beter. Als u een lage instelling (25 of minder) selecteert, verloopt de codering sneller maar krijgt u een lagere videokwaliteit bij een gegeven bitsnelheid.
- De bovenstaande instellingen voor de bitsnelheid zijn gebaseerd op de instelling 10 voor de bewegingsvoorspelling.
- Als de computer geen vloeiende bewegingen kan weergeven bij een snelheid van 29,97 frames per seconde, probeert u het volgende:
 - Neem enkel I-frames op.
 - Neem op met een kleinere framegrootte.
 - Neem enkel beelden en geen geluid op.

Decodeerprogramma voor MPEG-1 worden algemeen gebruikt, zodat video's die gecodeerd zijn in de MPEG-1-indeling kunnen worden afgespeeld op de meeste PC's. Als een MPEG-1-video wordt afgespeeld op een computer, wordt het MPEG-1-decodeerprogramma van Microsoft gebruikt, wat niet altijd de beste prestaties oplevert.

Als u een MPEG-2-video wilt afspelen op de computer, hebt u een MPEG-2decodeerprogramma nodig. Met de grafische kaarten van ATI gebruiken MPEG-2-decodeerprogramma's de ATI-hardware IDCT en bewegingscompensatie, waardoor de resolutie van de afgespeelde video hoger ligt en de procesoor minder wordt belast dan bij het MPEG-1decodeerprogramma van Microsoft.

TV Listings



GUIDE Plus+TM van GemStar is een elektronische tv-gids voor Microsoft Windows. Deze gids biedt gedetailleerde informatie over programma's, zoals de namen en nummers van zenders, de namen van programma's en informatie over de programma's. Als u TV Listings voor het eerst gebruikt, kunt u best eerst de wizard Initialisatie van TV uitvoeren (zie *TV instellen* op pagina 13).

U kunt de opname en weergave plannen, zoeken naar programma's en een lijst van uw favoriete programma's bijhouden. Voor meer informatie verwijzen we naar de Help van TV Listings.

> TV Listings is enkel beschikbaar in Noord-Amerika.

Opmer king

Amerika.
U moet beschikken over een verbinding met het Internet om de TV listings te downloaden naar uw



TV Listings starten

Klik op de knop TV Listings in het bedieningspaneel van TV of klik op **TV Listings** in LaunchPad.

TV Listings-gegevens opvragen van de TV

computer.

- Als u automatisch scant naar kanalen, geeft TV Listings de namen van zenders weer (zie *Automatisch scannen* onder *Tunerinstellingen van TV* op pagina 18.)
- Als u kanalen wijzigt, worden de naam van het huidige programma en de naam en het nummer van de zender weergegeven.
- Als u naar de TV kijkt, kunt u met de rechtermuisknop op de TV-lijst klikken om volgende opties te bekomen:



•Details tv-programmaprogramma's Als de TV-lijst informatie heeft over dit

programma, wordt gedetailleerde programma-informatie getoond.

- Automatisch bijwerken Naarmate de tijd verloopt, of als u een ander kanaal kiest, wordt de Details tv-programmainformatie automatisch bijgewerkt.
- Kopiëren Kies deze optie als u Details tv-programmainformatie naar uw Windows klembord wenst te kopiëren.



• Als u met de rechtermuisknop in het tekstvak van het venster Details tv-programma klikt, krijgt u eveneens toegang tot de opties **Automatisch bijwerken** en **Kopiëren**.

	Als u TV Listings gebruikt, wordt het bedieningspaneel van TV verborgen en zijn de volgende functies niet beschikbaar:
	• Weergave van kanaalinformatie op het scherm.
	 Wijziging van de grootte van het weergavevenster (zie <i>pagina 14</i>).
pmer	• In- en uitzoomen en pannen (zie <i>pagina 30</i>).
king	• Het videobureaublad wordt uitgeschakeld als u TV Listings opent en wordt opnieuw ingeschakeld als u TV Listings afsluit (zie <i>pagina 31</i>).
	TV Listings is niet beschikbaar als u de volgende functies gebruikt:
	• Kanaalsurfen (zie pagina 23).
	• Als u een video opneemt (zie <i>pagina 34</i>).

TV Listings installeren

C

Registratie

Als u het GUIDE Plus+ systeem voor het eerst start, zult u moeten registreren. Daarna kunt u de listings voor uw gebied of dienst downloaden.

Bijgewerkte listing downloaden

- Klik op Download Weekly File ... in het menu File. De Download Assistent opent.
- 2 Klik op de knop Download om de listings te downloaden.Als u iets wilt wijzigen, klik dan op de knop Change Settings.

Kanalen aanpassen

In het menu **Edit**, vindt u twee eigenschappen die met de kanaallijst verband houden:

- Met **Station Lists** ... kunt u een lijst met stations maken en bijhouden, gebaseerd op de hoofdlijst voor uw gebied of kabeldienst.
- Met **Channel Number** ... kunt u elk station kanaalnummers toewijzen en bijhouden.

Aan de slag

Als u naar de verschillende weergaven van TV Listings wilt gaan, klik dan op het tabblad voor de gewenste weergave of selecteer de gepaste weergave uit het menu **View** bovenaan in het scherm.

Gebruik de muis of de cursortoetsen om te navigeren binnen de huidige weergave. Klik met de linkermuisknop om een voorwerp te selecteren en de details weer te geven in het venster Details boven het raster of log.

Klik met de rechtermuisknop om een pop-up menu met verschillende opties te openen:

Watch	Voegt een voorwerp toe aan uw taakplanner Watch (zie <i>Het tabblad Schedules</i> op pagina 51).
Record	Voegt een voorwerp toe aan uw taakplanner Record (zie <i>Het tabblad Schedules</i> op pagina 51).
Favorite	Voegt een voorwerp toe aan uw lijst met Favorites (zie <i>Favorite Search</i> op pagina 49).
Program Details	Opent een venster met een gedetailleerde beschrijving van het programma en bijkomende uitzenddata.
Go To	Stelt de PIP af (Picture-In-Picture, het venster in de linkerbovenhoek van de gids waar het TV-beeld wordt weergegeven) op het geselecteerde station.

Opnemen

TV Listings werkt samen met uw TV-tuner om automatisch uitzendingen op te nemen. Als u een programma selecteert om op te nemen, verschijnt er een pop-up venster, waarin u een bestandsnaam en een bestandslocatie moet opgeven.



Als u een programma selecteert om op te nemen, wordt het pictogram Record weergegeven in elke weergave waarin dat programma wordt vertoond.



• Als u een programma wilt verwijderen uit de Record Schedule, klik dan gewoon op het pictogram Record naast de programmatitel.

Bekijken

TV Listings werkt samen met uw TV-tuner om automatisch uitzendingen weer te geven. Als u een programma selecteert om te bekijken, wordt het pictogram Watch weergegeven in elke weergave waarin dat programma wordt vertoond.

- Watch Als u een programma wilt verwijderen uit de Watch Schedule, klik dan gewoon op het pictogram Watch naast de programmatitel.

Weergaven

Er zijn twee hoofdweergaven voor de gids: Grid en Log.

De Gridweergave geeft voor 24 uur listings weer in een tabel (vergelijkbaar met uw krant of kabelgids). U kunt met de pijltjestoetsen naar boven, beneden, links of rechts gaan. U kunt ook de horizontale en verticale schuifbalken gebruiken.

- Schuif naar een bepaald programma om de details ervan weer te geven boven het raster.
- Als u enkel de door u gewenste stations wilt weergeven, gebruik dan de optie Station Lists ... in het menu Edit (zie Kanalen aanpassen op pagina 45.)

De **Logweergave** geeft de gegevens weer in een lijst, in deze volgorde: Date/Station/Category en Title/Episode. U kunt met de pijltjestoetsen naar boven, beneden, links of rechts gaan. U kunt ook de horizontale en verticale schuifbalken gebruiken.

- Schuif naar een bepaald programma om de details ervan weer te geven boven het log.
- Als u enkel de door u gewenste stations wilt weergeven, gebruik dan de optie Station Lists ... in het menu Edit (zie *Kanalen aanpassen* op pagina 45.)

Filteropties



Klik op het pictogram Filteren om het dialoogvenster Filteropties te openen. In dit venster kunt u de huidige weergave aanpassen en snel programma's vinden. Schakel de selectievakjes in die u wilt toepassen op de huidige weergave en klik op **Close**.



Schakel het selectievakje **Use Station List** in om de recentste aangepaste stationlijst te gebruiken.

Het tabblad Actors

In het tabblad Actors worden alle acteurs en actrices weergegeven die in de films meespelen uit de huidige listings. Een lijst met acteurs wordt links op het scherm weergegeven. Klik op de naam van de acteur waarvan u alle films en uitzenduren wilt weergeven.

- U kunt met de pijltjestoetsen naar boven, beneden, links of rechts gaan in de Actors-lijst.
- U kunt de naam van de acteur ook gedeeltelijk of volledig typen in het tekstvak boven de Actors-lijst om de acteur snel te vinden.
- Schuif naar een bepaald programma om de details ervan weer te geven boven de lijst.
- Als u enkel de door u gewenste stations wilt weergeven, gebruik dan de optie **Station Lists** ... in het menu **Edit** (zie *Kanalen aanpassen* op pagina 45.)

Het tabblad Categories

In het tabblad Categories worden alle categorieën van genres weergegeven uit de huidige listings. Een lijst met categorieën wordt links op het scherm weergegeven.

- Klik op de categorie die u wilt bekijken zodat alle titels uit die categorie rechts op het scherm worden weergegeven.
- Als u dubbelklikt op de categorieën met een +-teken wordt er een lijst met subcategorieën rechts op het scherm geopend.
- U kunt met de pijltjestoetsen naar boven, beneden, links of rechts gaan in de Category-lijst. U kunt ook de horizontale en verticale schuifbalken gebruiken.
- Schuif naar een bepaald programma om de details ervan weer te geven boven het log.
- Als u enkel de door u gewenste stations wilt weergeven, gebruik dan de optie **Station Lists ...** in het menu **Edit** (zie *Kanalen aanpassen* op pagina 45.)

Searches

GUIDE Plus+ heeft een krachtige zoekmotor waarmee u programma's kunt zoeken die u wenst te bekijken. U kunt een lijst met aangepaste zoekprocessen opslaan om wekelijks uit te voeren, alsook de functie Favorite Searches gebruiken waarmee u al uw favorite programma's en films kunt opsporen.

Favorite Search

Ga naar Favorite Search in het tabblad **Searches**. Favorite zijn een speciale lijst met programmatitels die u bijhoudt om uw favoriete programma's te vinden met een simpele muisklik. U kunt items toevoegen en verwijderen aan uw favorieten in elke weergave van de gids.

- Favorite is altijd het eerste zoekproces dat wordt weergegeven in het tabblad Searches. Deze functioneert zoals andere zoekprocessen, maar kan niet worden verwijderd.
- Als een van uw favorieten verschijnt in een van de weergaven van de gids, wordt [©] weergegeven voor de titel.

Gewoonlijk gebruikt u de favorietenlijst om uw favoriete programma's te vinden als uw gegevensbestand is bijgewerkt. Selecteer Favorite Searches uit de lijst met zoekprocessen, de gids zoekt al uw favorieten en geeft deze weer. U kunt dan elk van deze items afzonderlijk of allemaal opnemen in uw Schedule. U kunt Favorite op twee manieren instellen:

- In elk van de weergaven kunt u een taak selecteren die u in uw lijst met Favorite wilt opnemen. Klik met de rechtermuisknop op het menu **Event** en selecteer de optie **Favorite** om het item bij uw Favorite te plaatsen of eruit te verwijderen.
- In elke lijst met taken worden drie selectievakjes weergegeven voor de taak. Het rechtse selectievakje is de indicator Favorite; klik erop om in of uit te schakelen.

Het tabblad Movies

Op het tabblad Movies worden links op het scherm alle subcategorieën weergegeven voor alle films in de huidige listings.

- Klik op de categorie die u wilt bekijken; alle titels uit die categorie worden rechts op het scherm weergegeven.
- U kunt met de pijltjestoetsen naar boven, beneden, links of rechts gaan in de Movie-lijst. U kunt ook de horizontale en verticale schuifbalken gebruiken.
- Schuif naar een bepaald programma om de details ervan weer te geven boven het log.
- Als u enkel de door u gewenste stations wilt weergeven, gebruik dan de optie **Station Lists** ... in het menu **Edit** (zie *Kanalen aanpassen* op pagina 45.)

Het tabblad Schedules

Een taakplanner is een lijst met TV-taken die u hebt geselecteerd in een van de weergaven, of in de zoekresultaten. De taakplanner verschijnt in Logweergave (zie *pagina 47*). U kunt kiezen uit drie lijsten:

- Watch geeft alle taken weer waarbij minstens de indicator Watch is ingesteld.
- **Record** geeft alle taken weer waarbij minstens de indicator Record is ingesteld.
- All geeft alle taken weer waarbij ofwel de indicator Watch ofwel de indicator Record is ingesteld.

In elke weergave verschijnt er een pictogram voor de titel als er een taak gepland is, of het nu voor kijken, opnemen of allebei is. Geplande taken kunnen worden toegevoegd en verwijderd op twee manieren:

- 1 Selecteer in een van de weergaven de taak die u in uw Taakplanner wilt plaatsen, klik met de rechtermuisknop op het menu Event, selecteer dan Watch of Record om de taak in uw lijst met geplande taken te plaatsen of eruit te verwijderen.
- 2 In elke lijst met taken worden drie selectievakjes weergegeven voor de taak; het linkse selectievakje is de indicator Watch en het middelste selectievakje is de indicator Record. Klik erop om ze in of uit te schakelen

Het tabblad Searches

In het tabblad Searches wordt een lijst weergegeven van alle opgeslagen zoekprocessen, alsook een lijst met persoonlijke Favorite (zie *Favorite Search* op pagina 49) die altijd het eerste zoekproces is. De Zoektitel wordt automatisch bijgewerkt als u erop klikt.

- Als u een nieuw zoekproces wilt maken klik dan op het menu Search en klik vervolgens op New Search. Het dialoogvenster Search verschijnt.
- Als u een opgeslagen zoekproces wilt bewerken, dubbelklik dan op de zoektitel of start het dialoogvenster Search (zie hoger) en klik vervolgens op **Load Search**.

Zoekparameters instellen

een nieuw zoekproces wilt starten, moet u in het menu **Search** klikken op **New Search...** om het dialoogvenster Search te openen. In dat dialoogvenster kunt u de volgende opties instellen:

Stations	Selecteer All of None via de desbetreffende knoppen onderaan in de lijst. Als u geselecteerde stations wilt gebruiken, klik dan op de namen van de stations om deze te markeren.
Program Categories	Selecteer All of None via de desbetreffende knoppen onderaan in de lijst. Als u de geselecteerde categorieën wilt gebruiken, klik dan op de namen van de categorieën om deze te markeren.
Date/Time Ranges	Selecteer het bereik van de datums in de keuzelijsten en selecteer de uren die u in uw zoekproces wilt opnemen aan de hand van de selectievakjes.
Rating	Markeer een of meer ingangen in de lijst om te zoeken naar films met een specifieke kwaliteitsbeoordeling.
MPAA (Amerikaanse film- beoordelings- organisatie)	Markeer een of meer ingangen in de lijst om te zoeken naar films met een specifieke MPAA- beoordeling.
Parental Guidance	Markeer een of meer ingangen in de lijst om te zoeken naar films met een specifieke beoordeling.
Text Search	Voer namen, titels, en/of sleutelwoorden in in het tekstvak. Schakel de slectievakjes Title , Descriptions en/of Performers in om in de desbetreffende velden te zoeken naar de tekst.
Year of Release	Gebruik de keuzelijsten om te zoeken naar films van voor, naar, of tussen bepaalde jaren.

Gebruik de pictogrammen boven aan het dialoogvenster Search om:

- een nieuw zoekproces te maken
- een bestaand zoekproces te laden
- het huidige zoekproces op te slaan
- het huidige zoekproces uit te voeren
- het dialoogvenster Zoeken te verlaten

Het tabblad Sports

Op het tabblad Sports worden alle subcategorieën voor alle sportgebeurtenissen in de huidige listings links op het scherm weergegeven. Klik links op het scherm op de categorie waarvan u alle titels wilt weergeven. De titels verschijnen rechts op het scherm.

- Als u het selectievakje **Use Station List** hebt ingeschakeld in de de Filteropties (zie *Filteropties* op pagina 48), worden enkel de stations in de geselecteerde stationlijst weergegeven.
- U kunt met de pijltjestoetsen naar boven, beneden, links of rechts gaan. U kunt ook de horizontale en verticale schuifbalken gebruiken.
- Schuif naar een bepaald programma om de details ervan weer te geven boven het log.
- Als u enkel de door u gewenste stations wilt weergeven, gebruik dan de optie **Station Lists ...** in het menu **Edit** (zie *Kanalen aanpassen* op pagina 45.)

Het tabblad Stations

Op het tabblad Stations worden listings voor elk station links op het scherm weergegeven. Klik op het station van uw keuze of gebruik de pijltjestoetsen om op en neer te gaan in de lijst. De listings voor dat station worden rechts op het scherm weergegeven.

Er zijn twee manieren om de listings te bekijken in het tabblad Stations. U bepaalt hoe de listings worden weergegeven via de optie **Format** van het tabblad Stations:

- **1** Logweergave is de standaardweergave. Elk station wordt getoond in zijn eigen, rollende log.
- 2 De Gridweergave kan worden geactiveerd via de optie Gridmodus in het menu View (zie Weergaven op pagina 47). Elk station wordt getoond als een raster voor 24 uren.
- U kunt met de pijltjestoetsen naar boven of beneden gaan. U kunt ook de horizontale en verticale schuifbalken gebruiken.

- Schuif naar een bepaald programma om de details ervan weer te geven boven de lijst.
- Als u enkel de door u gewenste stations wilt weergeven, gebruik dan de optie **Station Lists** ... in het menu **Edit** (zie *Kanalen aanpassen* op pagina 45).

Het tabblad Titles

Op het tabblad Titles worden alle titels in de huidige listings links op het scherm weergegeven. Klik op een titel om alle uitzenduren voor die titel rechts op het scherm weer te geven.

- U kunt met de pijltjestoetsen naar boven of beneden gaan. U kunt de naam van de titel ook gedeeltelijk of volledig typen in het tekstvak boven de Title-lijst om een bepaalde title snel te vinden.
- Schuif naar een bepaald programma om de details ervan weer te geven boven het log.
- Als u enkel de door u gewenste stations wilt weergeven, gebruik dan de optie **Station Lists** ... in het menu **Edit** (zie *Kanalen aanpassen* op pagina 45).

Dagen en datums

Elke weergave bevat listings voor de huidige datum. Als u de datum wilt veranderen, selecteer dan de datum die u wilt bekijken in het menu **Dates** boven aan het scherm.

Fotogalerij

De stilstaande beelden die u opneemt van TV, Video CD of File Player worden opgeslagen in de fotogalerij. U kunt beelden opslaan in verschillende indelingen en formaten.



Met de besturingselementen van de fotogalerij kunt u beelden verwijderen, verbergen, als achtergrond opslaan en afdrukken.

Opmer Als u de fotogalerij afsluit zonder op te slaan, worden *king* de opgenomen stilstaande beelden **verwijderd**.

Als u linksboven in de fotogalerij op het logo klikt, wordt het bericht "Info …" weergegeven. Als u meer dan één toepassing hebt geïnstalleerd, worden de beschikbare en actieve functies weergegeven in een taakmenu.

Voor informatie over de besturingselementen van de fotogalerij verwijzen wij naar de on line Help en Knopinfo.

Instellingen van de fotogalerij

In het venster Instelling van de fotogalerij kunt u opgeven hoe de fotogalerij de opgenomen beelden moet opslaan en afdrukken.

Om de fotogalerij in te stellen



Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van de Fotogalerij, TV, File Player of Video CD en klik

vervolgens op het tabblad Fotogalerij.

Opname- opties	Kopiëren naar galerij Kopieert stilstaande beelden naar de fotogalerij.		
	Kopiëren naar g Slaat de opgenor bestanden (pic00 schijf.	enummerd bestand nen beelden op in genummerde 1.bmp, pic002.bmp) op de vaste	
	Kopiëren naar klembord Plaatst opgenomen beelden op het Klembord van Windows.		
	Kopiëren naar printer Drukt het opgenomen beeld af op de printer.		
	Enkel 256 kleure Slaat opgenomer om schijfruimte te	e n gebruiken 1 beelden op als 256-kleurenbestanden 9 besparen.	
Opties voor opslaan	Waarschuwing bij afsluiten zonder opslaan Waarschuwt u als u TV of de fotogalerij afsluit zonder de opgenomen beelden op te slaan.		
	Paden van opgeslagen beelden weergeven Geeft het station, de mappen en submappen weer die opgeslagen beelden bevatten.		
Knopinfo	Knopinfo weergeven Geeft knopinfo weer voor de besturingselementen van de fotogalerij.		
	Sneltoets weergeven Geeft sneltoetsen weer voor de besturingselementen van de fotogalerij.		
Altijd op voorgrond	Zorgt ervoor dat de fotogalerij steeds bovenop andere vensters wordt weergegeven.		
Afdruk- opties	Afbeelding centreren Drukt de afbeelding af in het midden van de pagina.		
	Grootte van afbe Maximaliseren Eén-op-één	elding: Afdrukken op volledige pagina.cEén-op- Afdrukken op dezelfde grootte als de grootte van de oorspronkelijke afbeelding.	
	Dubbel	Dubbel zo groot afdrukken als de oorspronkelijke afbeelding.	

CD Audio

Met Cd Audio kunt u standaard audio-cd's afspelen. CD Audio beschikt over geavanceerde functies zoals Willekeurige



volgorde, Intro's afspelen (waarbij de eerste tien seconden van elk nummer worden afgespeeld) en Herhalen. Met de taakplanner kunt u cd's afspelen op de opgegeven datums en tijdstippen (zie *Taakplanner* op pagina 83).

Als u linksboven in het weergavevenster op het logo klikt, wordt het bericht "Info …" weergegeven. Als u meer dan één toepassing hebt geïnstalleerd, worden de beschikbare en actieve functies weergegeven in een taakmenu.

Voor meer informatie over de besturingselementen van CD Audio verwijzen wij naar de on line Help en Knopinfo.

CD Audio starten



fvanuit LaunchPad

Klik op CD Audio in LaunchPad. Voor meer informatie over LaunchPad verwijzen wij naar *pagina 8*.

via de taakbalk van Windows®

- 1 Klik op **Start** in de taakbalk van Windows.
- 2 Selecteer Programma's ►.
- **3** Selecteer ATI Multimedia Center ►.
- 4 Klik op CD Audio.

U kunt CD Audio ook starten vanuit andere Multimedia Center-toepassingen zoals DVD, Video CD, TV en File Player. Klik op het logo van ATI linksboven in het bedieningspaneel van de toepassing en klik vervolgens op **CD Audio**.

Instellingen van CD Audio

In het venster Instellingen van CD Audio kunt u afspeellijsten instellen, de optie Afspelen in willekeurige volgorde inschakelen en opgeven dat het volgnummer van het nummer en de afspeeltijd worden weergegeven in een LCD-venster.

Om CD Audio in te stellen

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van CD Audio en klik op het tabblad **Instellingen van CD** Audio.

Afspeellijst	Geeft alle nummers in de afspeellijst weer (de lijst van geselecteerde nummers).
Willekeurige volgorde	Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen Alle nummers afspelen in willekeurige volgorde.
	Persoonlijke afspeellijst in willekeurige volgorde afspelen De afspeellijst afspelen in willekeurige volgorde.
Cd- informatie	Hier kunt u de naam van de cd en artiest invoeren.
Beschikbare nummers	Geeft de nummers weer die u kunt toevoegen aan de afspeellijst. Met de knoppen kunt de geselecteerde nummers of alle nummers toevoegen of verwijderen.
LCD- scherm	Schakel dit selectievakje in om het volgnummer van het nummer en de huidige afspeeltijd weer te geven op een LCD-scherm.
Knopinfo	Knopinfo weergeven Geeft knopinfo weer als u een besturingselement aanwijst met de muis.
	Sneltoets weergeven Geeft de sneltoets weer als u een besturingselement aanwijst met de muis.

CD-database

Als u beschikt over een verbinding met het Internet, kunt u de CD-database gebruiken om de titel van het album, de zanger(es)/groep, de namen van de nummers en andere informatie weer te geven op de computer terwijl de cd wordt afgespeeld.

Als u een audio-cd in het cd-rom-station plaatst, kan het programma CD Audio een verbinding maken met een globale CDDB[©]-server voor informatie over de cd. Als de database informatie over de cd bevat, downloadt en geeft CD Audio de gegevens weer.

• De toegang tot de CDDB-service is gratis voor eindgebruikers.

Om de pagina Database audio-cd's te openen

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van CD Audio en klik vervolgens op het tabblad **CDdatabase**.

Server Adres van de CDDB- server (standaard: cddb.cddb.com)	 Poort Te gebruiken poort voor deze CDDB-server (standaard: 8880). Lijst met websites ophalen van server Een lijst met websites ophalen van de server met behulp van de huidige instellingen.
Protocol	CDDBP Directe TCP/IP-verbinding gebruiken. HTTP Gebruik de HTTP-verbinding als de computer zich achter een firewall bevindt. Er moet een CGI script worden gedefinieerd (default:/- cddb/cddb.cgi
Proxyserver Raadpleeg de database met behulp van een proxyserver	Server Adres van de proxyserver (een proxyserver is een andere computer op uw lokaal netwerk die een verbinding maakt met het Internet zonder de beveiliging van uw netwerk in het gedrang te brengen). Poort Te gebruiken poort voor de proxyserver. Vereist proxyverificatie
	Voor deze proxyserver is verificatie vereist.

Inbelnetwerk Gebruik het inbelnetwerk om toegang te krijgen tot de server.	Gebruik deze verbinding als u gegevens opvraagt vanop afstand Als u niet verbonden bent, maakt u een verbinding op basis van deze gegevens. Vraag enkel gegevens op vanop afstand als u verbonden bent Raadpleeg de database enkel als u reeds verbonden bent.
CD-database	U kunt geen gegevens opvragen als dit
uitschakelen	selectievakje is ingeschakeld.

Instellingen van de taakplanner van CD Audio

U kunt instellen dat CD Audio wordt uitgevoerd op de opgegeven datums en tijdstippen. U kunt ook taken plannen voor TV Magazine en de digitale videorecorder, File Player en TV.

Om het venster Instellingen van de taakplanner van CD Audio te openen

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van CD Audio en klik vervolgens op het tabblad **Taakplanner**. De wizard Taakplanner loodst u door de verschillende stappen om nieuwe taken te plannen. Zie *Taakplanner* op pagina 83 voor meer informatie.

Video CD

Met Video CD kunt u Video CD's, en karaokecd's afspelen.

Als u linksboven in het weergavevenster op het logo klikt, wordt het bericht "Info …" weergegeven. Als u meer dan één toepassing hebt geïnstalleerd, worden de beschikbare en actieve toepassingen weergegeven in een taakmenu.



Voor meer informatie over de besturingselementen van Video CD verwijzen wij naar de on line Help en Knopinfo.

Video CD starten



vanuit LaunchPad

Klik op **Video CD** in LaunchPad. Voor meer informatie over LaunchPad verwijzen wij naar *pagina* 8.

via de taakbalk van Windows[®]

- 1 Klik op Start in de taakbalk van Windows.
- 2 Selecteer Programma's ►.
- **3** Selecteer ATI Multimedia Center ►.
- 4 Klik op Video CD.

U kunt Video CD ook starten vanuit andere Multimedia Center-toepassingen zoals TV, CD Audio, File Player en DVD. Klik op het logo van ATI linksboven in het bedieningspaneel van de toepassing en klik vervolgens op Video CD.

Besturingsmenu van Video CD

U kunt toegang krijgen tot de functies van Video CD door met de rechtermuisknop te klikken op het videoweergavegebied of het bedieningspaneel. Dit is bijzonder handig in de modus Volledig scherm. De volgende menu-items zijn beschikbaar:

Instelling	Opent het venster met de instellingen van Video CD.		
CD uitwerpen	Werpt de Video CD uit het station.		
Afspelen Pauze Stop	Speelt de Video CD in het station af. Onderbreekt het afspelen van de cd. Stopt het afspelen van de cd.		
Weergaveform aat	50% G 75% G 100% G 200% G Volledig scherm G st	eeft de video weer op 50% van de ormale grootte. eeft de video weer op 75% van de ormale grootte. eeft de video weer op normale rootte. eeft de video weer op 200% van de ormale grootte. eeft de video weer over het volledige cherm, zonder randen.	
Besturingsele menten weergeven	Geeft het bedieningspaneel weer.		
Audio- kanalen	Klik op deze optie o modus MPEG-cd's Stereo Beide kanalen Linker kanaal Rechter kanaal	m audionummers voor dubbele te selecteren: Weergave in stereo. Beide audiokanalen actief. Enkel geluid van het linker kanaal. Enkel geluid van het rechter kanaal.	
Filmschaal	Tijd weergeven Frames weergever Resterende tijd Totale tijd	Schaal weergeven in tijd. Schaal weergeven in frames. Resterende afspeeltijd van de huidige cd weergeven. Totale afspeeltijd van de huidige cd weergeven.	
Zoomen	Uitzoomen 2x zoomen 4x zoomen 8x zoomen	Terugkeren naar de normale weergave. 200% inzoomen. 400% inzoomen. 800% inzoomen.	
Info	Geeft het dialoogvenster Info weer.		
Afsluiten	Het programma Vid	eo CD afsluiten.	

Stilstaande beelden opnemen van Video CD's

Om stilstaande beelden van Video CD's op te nemen



Klik op de knop Camera in het bedieningspaneel van Video CD. Het huidige beeld wordt in de fotogalerij (zie *Fotogalerij* op pagina 55) geplaatst.

In- en uitzoomen en pannen

U kunt inzoomen op de video in het weergavevenster om het geselecteerde deel van het scherm te vergroten. Vervolgens kunt u terugkeren naar de normale weergave.

Om in te zoomen

Klik in het weergavevenster, houd de muisknop ingedrukt en trek



een rechthoek rond het gebied waarop u wilt inzoomen.

Of, klik met de rechtermuisknop op de knop 1:1 om een menu te openen waarin u de zoomfactor kunt instellen: 2x zoomen, 4x zoomen of 8x zoomen.

Om te pannen in het ingezoomde gebied

Verschuif de muis in het ingezoomde gebied.

Om in te zoomen in het ingezoomde gebied

Houd de Shift-toets ingedrukt en teken nogmaals een rechthoek in het ingezoomde gebied.

Om uit te zoomen of een voorgedefinieerde zoomfactor te gebruiken

Klik met de rechtermuisknop in het weergavevenster om het besturingsmenu te openen (zie *Besturingsmenu van Video CD* op pagina 62). Klik vervolgens op Zoomen en selecteer Uitzoomen, 2x zoomen, 4x zoomen of 8x zoomen.

Of klik op de knop 1:1 om uit te zoomen of klik met de rechtermuisknop op de knop om een menu te openen waarin u de zoomfactor kunt instellen: 2x zoomen, 4x zoomen of 8x zoomen.

Weergave-instellingen van Video CD

In de vensters Weergave-instellingen van Video CD kunt u de grootte van het weergavevenster en de algemene werking instellen.

Om het venster Weergave-instellingen van Video CD te openen



Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van Video CD en klik vervolgens op het tabblad **Weergave**.

Venster- formaat	Kies de grootte van het weergavevenster: 50%, 75%, 100%, 200% of Volledig scherm.
Knopinfo	 Knopinfo weergeven Geeft knopinfo weer als u een besturingselement aanwijst met de muis. Sneltoetsen weergeven Geeft de sneltoets weer als u een besturingselement aanwijst met de muis.
Altijd op voorgrond	Als u deze optie inschakelt, wordt Video CD altijd bovenop andere vensters weergegeven.
Hoogte- breedte- verhouding behouden	Met deze optie blijft de hoogte-breedteverhouding behouden als u het formaat van het venster wijzigt of als u in- of uitzoomt.
Besturingsele menten automatisch verbergen in de modus Volledig scherm	De besturingselementen van Video CD automatisch verbergen als de video wordt afgespeeld over het volledige scherm.

Voorkeurinstellingen van Video CD

In het venster Voorkeurinstellingen van Video CD kunt u de algemene kenmerken van Video CD instellen.

Om het venster Voorkeurinstellingen van Video CD te openen

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van Video CD en klik vervolgens op het tabblad Voorkeuren.

Filmschaal	Frames weergeven De schaal weergeven in beelden.
	Tijd weergeven De schaal weergeven in tijd.
	Totale tijd weergeven De totale tijd weergeven van de Video CD of het bestand dat wordt afgespeeld.
	Resterende tijd weergeven De resterende tijd weergeven van de Video CD of het bestand dat wordt afgespeeld.
Algemene instellingen	Een cd in het station automatisch afspelen.
Energie- beheer	Selecteer één van de volgende niveaus:
	Altijd Energiebeheer is altijd ingeschakeld.
	Uitgeschakeld tijdens afspelen Energiebeheer wordt uitgeschakeld tijdens het afspelen van een cd.
	Weergave uitschakelen tijdens pauze Alleen de weergave wordt uitgeschakeld als u het afspelen onderbreekt.
	Uitgeschakeld Energiebeheer wordt nooit ingeschakeld.

Instellingen voor de Fotogalerij van Video CD

U kunt stilstaande beelden opnemen van Video CD's en ze opslaan in de Fotogalerij.

Om het venster Instellingen voor de Fotogalerij van Video CD te openen

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van Video CD en klik vervolgens op het tabblad **Fotogalerij**. Voor meer informatie over de Fotogalerij, zie *Fotogalerij* op pagina 55.

DVD

DVD (Digital Versatile Disc) is een gegevensdrager met een hoge dichtheid die maar liefst 17 GB kan bevatten — 25 keer meer dan een cd-rom. Dankzij deze enorme capaciteit kunt u een volledige film bekijken of videospelen spelen waarvoor vroeger meerdere cd's nodig waren.



Daarnaast bevatten vele DVD's nieuwe mogelijkheden: interactieve menukeuze, meerdere talen, ondertiteling in verschillende talen, meerdere gezichtshoeken en nog veel meer. Nieuwe video- en audiotechnologieën, zoals MPEG 2videocompressie, verrijken uw multimedia-ervaring.

Als u linksboven in het weergavevenster op het logo klikt, wordt het bericht "Info …" weergegeven. Als u meer dan één toepassing hebt geïnstalleerd, worden de beschikbare en actieve toepassingen weergegeven in een taakmenu.

Voor informatie over de besturingselementen van DVD verwijzen wij naar de on line Help en Knopinfo.

Om DVD te starten



vanuit LaunchPad

Klik op **DVD** in LaunchPad. Voor meer informatie over LaunchPad verwijzen wij naar *pagina* 8.

via de taakbalk van Windows[®]

- 1 Klik op Start in de taakbalk van Windows.
- 2 Selecteer Programma's ►.
- **3** Selecteer ATI Multimedia Center ►.
- 4 Klik op DVD.

U kunt DVD ook starten vanuit andere Multimedia Center-toepassingen die zijn geïnstalleerd op de computer: TV, Video CD, File Player en CD Audio. Klik op het logo van ATI linksboven in het bedieningspaneel van de toepassing en klik vervolgens op **DVD**.

Wat kan ik afspelen op mijn DVD-station?

U kunt alle DVD's afspelen die in overeenstemming zijn met de DVD 1.0-specificatie, inclusief gecodeerde (tegen kopiëren beveiligde) en interactieve DVD's.

Het formaat van het videoweergavevenster wijzigen

U kunt het formaat van het videoweergavevenster wijzigen door een rand van het venster te slepen met de muis. Voorts kunt u met de Ctrl-toets de volgende vooraf ingestelde vensterformaten weergeven:

50% van het oorspronkelijke formaat	CTRL+1
75% van het oorspronkelijke formaat	CTRL+2
100% van het oorspronkelijke formaat	CTRL+3
Volledig scherm	CTRL+4 CTRL+F

Besturingselementen van volledig scherm

Als u een DVD afspeelt over het



volledige scherm, worden de besturingselementen van DVD onderaan op het scherm weergegeven. Met de volgende toetsen kunt u terugkeren naar de weergave in een venster en kunt u de besturingselementen op het scherm verbergen of weergeven.

CTRL + F	De modus Volledig scherm afsluiten.
F2	De besturingselementen op het scherm verbergen / weergeven.

DVD's afspelen

Alle DVD-spelers en stations kunnen **audio-cd's** en **cd-rom's** lezen en muziek afspelen van **Enhanced CD's** (CD Plus, CD Extra).

Om DVD's af te spelen

Plaats een DVD in het DVD-station. Klik vervolgens op de knop DVD afspelen in het dialoogvenster Bestand openen.

Geluidsgegevensstromen selecteren



- Als u een standaard DVD met meerdere geluidsgegevensstromen bekijkt, wordt een menu met de beschikbare geluidsgegevensstromen weergegeven als u op de knop Geluidskanaal klikt. Het kanaal dat op dat moment wordt afgespeeld, wordt gemarkeerd met een vinkje.
- Alle DVD's ondersteunen tot acht geluidskanalen.

Ondertitels instellen



• Alle DVD's ondersteunen tot 32 ondertitelingstalen.

De menu's gebruiken

- Klik op de knop Menu's in het bedieningspaneel van DVD. Vervolgens wordt een 'menu van menu's' geopend waarin u het menu kunt kiezen dat u wilt openen. Standaard DVD's beschikken over maximum 6 menu's:
- Titel (gewoonlijk een hele film of elpee)
- Root
- Geluid
- Subbeeld (subbeelden worden weergegeven over de video en worden gebruikt voor ondertitels, karaoke, menu's, eenvoudige animaties, ...).
- Gezichtshoek
- Hoofdstuk

Zoeken op DVD's

De inhoud van een DVD bestaat uit 'titels' (films of elpees) en 'delen van titels' (hoofdstukken of nummers). Met de functie Zoeken kunt u naar een specifieke plaats op de DVD springen.



Klik op de knop Zoeken in het bedieningspaneel van DVD om het dialoogvenster Zoeken te openen. U kunt zoeken op:

- Titel (gewoonlijk een hele film of elpee).
- Titel en hoofdstuk (een hoofdstuk is een deel van een titel).
- Tijd binnen de huidige titel en het huidige hoofdstuk in de notatie HH:MM:SS:FF: HH=uur, MM=minuten, SS=seconden, FF=frame).

De gezichtshoek selecteren



Klik op de knop Gezichtshoek in het bedieningspaneel van DVD om een menu van de beschikbare gezichtshoeken weer te geven. De geselecteerde gezichtshoek wordt gemarkeerd met een vinkje.

• Niet alle DVD's ondersteunen meerdere gezichtshoeken. Deze functie is pas actief als de inhoud van de DVD is gecodeerd met meerdere gezichtshoeken.

Kinderbeveiliging



Met de functie Kinderbeveiliging kunt u de toegang tot bepaald materiaal beperken via een wachtwoordbeveiliging. Klik op de knop Kinderbeveiliging in het bedieningspaneel van DVD om een menu van de kinderbeveiligingsniveaus weer te geven. Het geselecteerde niveau wordt gemarkeerd met een vinkje.

• Als u een kinderbeveiligingsniveau selecteert, wordt een wachtwoorddialoogvenster weergegeven. U moet een wachtwoord invoeren om het kinderbeveiligingsniveau te wijzigen.

In- en uitzoomen en pannen

U kunt inzoomen op de video in het weergavevenster om een geselecteerd deel van het scherm te vergroten. Vervolgens kunt u terugkeren naar de normale weergave.

Om in te zoomen

Klik in het weergavevenster, houd de muisknop ingedrukt en trek een rechthoek rond het gebied waarop u wilt inzoomen.



Of, klik met de rechtermuisknop op de knop 1:1 om een menu te openen waarin u de zoomfactor kunt instellen: 2x zoomen, 4x zoomen of 8x zoomen.

Om te pannen in het ingezoomde gebied

Verschuif de muis in het ingezoomde gebied.

Om in te zoomen op het ingezoomde gebied

Houd de Shift-toets ingedrukt en trek nogmaals een rechthoek in het ingezoomde gebied.

Om uit te zoomen of een voorgedefinieerde zoomfactor te gebruiken

Klik met de rechtermuisknop in het weergavevenster om het besturingsmenu te openen (zie *Besturingsmenu van DVD* op pagina 72). Klik vervolgens op Zoomen en selecteer Uitzoomen, 2x zoomen, 4x zoomen of 8x zoomen.

Of klik op de knop 1:1 om uit te zoomen, of klik met de rechtermuisknop op de knop om een menu te openen waarin u de zoomfactor kunt instellen: 2x zoomen, 4x zoomen of 8x zoomen.

Besturingsmenu van DVD

U kunt toegang krijgen tot de functies van DVD via de knoppen van het bedieningspaneel of door met de rechtermuisknop te klikken op het videoweergavegebied of het bedieningspaneel. Dit is bijzonder handig als u bestanden afspeelt in de modus Volledig scherm. U beschikt over de volgende menu-items:

Instelling	Geeft de pagina Voorkeurinstellen weer.
Besturingselementen verbergen	Verbergt de besturingselementen in de modus Volledig scherm (zie <i>Besturingselementen van</i> <i>volledig scherm</i> op pagina 68).
Uitwerpen	Verwijdert de DVD uit het station.
Hervatten	Speelt de DVD verder af na een pauze
Afspelen/Pauze	Schakelt over tussen afspelen en pauze.
Afspelen stoppen	Stopt het afspelen.
Afspelen vanaf specifiek deel	Zoeken naar een specifieke locatie op de DVD (zie <i>Zoeken op DVD's</i> op pagina 70).
Programma opnieuw starten	Begint af te spelen vanaf het begin van het bestand.
Volgend nummer	Gaat naar het volgende nummer in een afspeellijst.
Menu	Geeft een "menu van menu's" weer (zie <i>De</i> <i>menu's gebruiken</i> op pagina 70).
Ondertitels	Geeft een menu van de beschikbare ondertitelingstalen weer (zie <i>Ondertitels</i> <i>instellen</i> op pagina 69).
Geluid	Geeft een menu van geluidsgegevensstromen weer (zie <i>Geluidsgegevensstromen selecteren</i> op pagina 69).
Hoek	Geeft een menu van gezichtshoeken weer (zie <i>De gezichtshoek selecteren</i> op pagina 70).
Kinder- beveiliging	Geeft een menu met instellingen voor de kinderbeveiliging weer.
Zoeken	Zoeken naar een titel of hoofdstuk.
Zoomen	2x zoomen,4x zoomen, 8x zoomen, uitzoomen
Info	Geeft het dialoogvenster Info weer.
Afsluiten	Sluit DVD af.
Weergave-instellingen van DVD

In het venster Weergave-instellingen kunt u instellen hoe een video wordt weergegeven in DVD.

Om het venster Weergave-instellingen te openen

1	in second	
1		

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van DVD en klik vervolgens op het tabblad **Weergave**.

Venster- formaat	Video weergeven op 50%, 75% of 100% van de normale grootte of over het volledige scherm.
Lay-out Voorkeuren	DVD's die de juist geformatteerde inhoud bevatten, kunnen worden afgespeeld met een hoogte- breedteverhouding van 4:3 (standaard tv-beeld) of 16:9 (breedbeeld). Breedbeeld Geeft het volledige beeld weer met een hoogte- breedteverhouding van 16:9 (voor breedbeeld-tv's). Brievenbus Geeft het beeld weer met een boven- en onderrand (in 4:3-formaat). Het beeld is dan minder hoog, maar de volledige breedte wordt weergegeven). Pan Scan Geeft een 16:9-beeld weer dat zodanig is geformatteerd dat het past op een standaard 4:3-scherm. Het beeld heeft de ware hoogte en 75% van de volledig breedte.
Opties	 Hoogte-breedteverhouding behouden Behoudt de hoogte-breedteverhouding als u het formaat van het venster wijzigt. Altijd op voorgrond Geeft DVD steeds weer bovenop andere vensters. Automatisch verbergen in volledig scherm Verbergt automatisch de besturingselementen in de modus Volledig scherm als er gedurende 5 seconden geen interactie van de gebruiker is. De besturingselementen worden automatisch opnieuw weergegeven als u de muis beweegt.
Knopinfo	Knopinfo weergeven Geeft nuttige informatie weer over het gebruik van DVD. Sneltoets weergeven Geeft de sneltoetsen weer.

Voorkeurinstellingen van DVD

In het venster Voorkeurinstellingen kunt u instellen hoe een video wordt weergegeven in DVD.

Om het venster Weergave-instellingen te openen



Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van DVD en klik vervolgens op het tabblad **Voorkeuren**.

Voorkeur- taal	 Selecteer een eerste en tweede voorkeurtaal. DVD selecteert automatisch de geluidsgegevensstroom en ondertitels die overeenkomen met uw eerste keuze. Als de eerste keuze niet beschikbaar is, wordt de tweede keuze gebruikt. Als noch de eerste, noch de tweede keuze beschikbaar is, gebruikt DVD de eerst beschikbare geluidsgegevens- en subbeeldstroom. Met de knop Ondertitels kunt u de talen wijzigen tijdens de weergave (zie <i>Ondertitels instellen</i> op pagina 69).
Energie- beheer	 Selecteer één van de volgende niveaus: Steeds (energiebeheer is steeds ingeschakeld). Als geen DVD wordt afgespeeld. Weergave uitschakelen tijdens pauze (enkel de weergave wordt uitgeschakeld als het afspelen wordt onderbroken). Nooit
Ondertitels altijd inschakelen	Steeds ondertitels weergeven.
Ondertitels weergeven als geluid is uitgeschakeld	Ondertitels weergeven telkens wanneer het geluid is uitgeschakeld.

DVD-video-instellingen

In het venster Weergave-instellingen kunt u de videoeigenschappen instellen. De hardware bepaalt welke instellingen beschikbaar zijn.

Om het venster DVD-video-instellingen te openen

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van DVD en klik vervolgens op het tabblad **Video**.

Helderheid	Past de lichtintensiteit aan.
Gamma	Past de helderheid van de kleuren aan. Hoe hoger de gammawaarde, hoe hoger de helderheid en het contrast, waarbij Maximum een standaardinstelling (ongewijzigde instelling) is.
Intensiteit	Past de intensiteit van de kleur aan (wordt bepaald door de hoeveelheid grijs in een kleur).

Gesloten bijschriften van DVD

U kunt de tekst van gesloten bijschriften weergeven bovenop een video en/of in een afzonderlijk venster naast de video. Als u werkt met een afzonderlijk venster, kunt u de schuifbalk gebruiken om de tekst van



de laatste minuten opnieuw te bekijken. U kunt de achtergrondkleur, het lettertype en de kleur van de letters van het venster instellen.

Opmer Gesloten bijschriften zijn enkel beschikbaar in Noord*king* Amerika.

Om de tekst van gesloten bijschriften weer te geven



Klik op de knop Gesloten bijschriften in het bedieningspaneel van DVD.



Als u het venster Gesloten bijschriften wilt sluiten, klikt u op de knop Sluiten.

Instellingen voor gesloten bijschriften

In het venster Instellingen voor gesloten bijschriften kunt u opgeven hoe de tekst van gesloten bijschriften wordt weergegeven (over het beeld of in een venster) en kunt u de achtergrondkleur, het lettertype en de kleur van de letters van het venster instellen.

Om gesloten bijschriften in te stellen

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van DVD en klik vervolgens op het tabblad **Gesloten bijschriften**.

Plaatsing	Extern venster Geeft de tekst van gesloten bijschriften weer in een afzonderlijk venster. Klik op Lettertype om het weer te geven lettertype te selecteren. Videovenster Geeft de tekst van gesloten bijschriften weer bovenop het beeld. Klik op Lettertype om het weer te geven lettertype te selecteren. Ondoorzichtige achtergrond Geeft de tekst van gesloten bijschriften weer op een ondoorzichtige achtergrond. Grijze achtergrond Geeft de tekst van gesloten bijschriften weer op een grijze achtergrond.
Gesloten bijschriften bij uitgeschakeld geluid	Geeft de tekst van gesloten bijschriften weer als het geluid is uitgeschakeld.

Instellingen van de taakplanner van DVD

Als u TV Magazine, de digitale videorecorder, File Player en TV hebt geïnstalleerd, kunt u taken plannen voor deze toepassingen.

Om het venster Instellingen van de taakplanner van DVD te openen



Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van DVD en klik vervolgens op het tabblad Taakplanner. De wizard **Taakplanner** loodst u door de verschillende

stappen om nieuwe taken te plannen. Zie *Taakplanner* op pagina 83 voor meer informatie.

Regiocodes

Er zijn zes regiocodes of "landcodes" die worden gebruikt om te verhinderen dat specifieke DVD's worden afgespeeld in bepaalde geografische gebieden. Een DVD-speler die werd ontworpen voor een bepaalde regio kan geen DVD's afspelen die werden ontworpen voor een andere regio.

Als u een DVD plaatst met een andere regiocode dan de code die op dat moment is ingesteld, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de regiocode voor uw locatie kunt wijzigen.

U kunt de regiocodes slechts vijf keer wijzigen.	
Regio 1	De Verenigde Staten, Amerikaanse gebiedsdelen en Canada.
Regio 2	Europa, Japan, het Midden-Oosten, Egypte, Zuid-Afrika, Groenland.
Regio 3	Taiwan, Korea, de Filippijnen, Indonesië, Hong Kong.
Regio 4	Mexico, Zuid-Amerika, Centraal- Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, de eilanden van de Stille Oceaan, het Caraïbisch gebied.
Regio 5	Rusland, Oost-Europa, India, de meeste Afrikaanse landen, Noord- Korea, Mongolië.
Regio 6	China

File Player

Met File Player kunt u verschillende multimediabestandsindeli ngen afspelen. Welk type bestanden u kunt afspelen, is afhankelijk van de software van uw systeem. U kunt bijvoorbeeld MPEG-2-bestanden afspelen als u de vereiste software (bv. DVD Player van ATI) hebt geïnstalleerd.



U kunt de volgende multimediabestanden afspelen:

- AVI
- MPEG (,mpg, .mpeg)
- MP (.mp3, .mp2)
- MIDI (.mid)
- WAV (.wav)

Voor informatie over de besturingselementen van File Player verwijzen wij naar de on line Help en de Knopinfo.

Om File Player te starten



vanuit LaunchPad

Klik op **File Player** in Launchpad. Voor informatie over LaunchPad verwijzen wij naar *pagina 8*.

vanuit de taakbalk van Windows®

- 1 Klik op Start in de taakbalk van Windows.
- 2 Selecteer Programma's ►.
- **3** Selecteer ATI Multimedia Center ►.
- 4 Klik op File Player.

Besturingsmenu van File Player

U krijgt toegang tot de functies van File Player door met de rechtermuisknop te klikken op het videoweergavegebied of het bedieningspaneel. Dit is bijzonder handig als u bestanden afspeelt in de modus Volledig scherm. De volgende menu-items zijn beschikbaar:

Instelling	Opent het venster Instellingen van File Player.
Besturingselementen verbergen/weergeven	Het bedieningspaneel van File Player verbergen.
Afspelen	Het huidige bestand afspelen.
Stop	Het afspelen stoppen.
Tijdweergave- modus	Tijdweergavemodus instellen : Verstreken tijd Resterende tijd Totale tijd
Zoommodus	Zoomfactor instellen: Uitzoomen, 2x zoomen, 4x zoomen, 8x zoomen.
Videoformaat	Weergaveformaat instellen: 50%, 75%, 100%, 200%, Volledig scherm.
Info	Geeft het dialoogvenster "Info" weer.
Afsluiten	Sluit File Player.

In- en uitzoomen en pannen

U kunt inzoomen op de video in het weergavevenster om een geselecteerd deel van het beeld te vergroten. Vervolgens kunt u terugkeren naar de normale weergave.

Om in te zoomen

Klik in het weergavevenster, houd de muisknop ingedrukt en trek een rechthoek rond het gebied waarop u wilt inzoomen.



Of, klik met de rechtermuisknop op de knop 1:1 om een menu te openen waarin u de zoomfactor kunt instellen: 2x zoomen, 4x zoomen of 8x zoomen.

Om te pannen in het ingezoomde gebied

Verschuif de muis in het ingezoomde gebied.

Om in te zoomen op het ingezoomde gebied

Houd de Shift-toets ingedrukt en trek nogmaals een rechthoek in het ingezoomde gebied.

Om uit te zoomen of een voorgedefinieerde zoomfactor te gebruiken

Klik met de rechtermuisknop in het weergavevenster om het besturingsmenu te openen (zie *Besturingsmenu van File Player* op pagina 79). Klik vervolgens op Zoomen en selecteer Uitzoomen, 2x zoomen, 4x zoomen of 8x zoomen.

Of klik op de knop 1:1 om uit te zoomen, of klik met de rechtermuisknop om een menu te openen waarin u de zoomfactor kunt instellen: 2x zoomen, 4x zoomen of 8x zoomen.

Weergave-instellingen van File Player

In het venster Weergave-instellingen kunt u instellen hoe video's worden weergegeven in File Player.

Om het venster Weergave-instellingen te openen

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van File Player en klik vervolgens op het tabblad Weergave.

Video- formaat	Video weergeven op 50%, 75%, 100%, 200% of over het volledige scherm.
Opties	 LCD-scherm Het volgnummer van het nummer en de huidige afspeeltijd weergeven op een LCD-scherm. Altijd op voorgrond File Player altijd weergeven bovenop andere toepassingen. Besturingselementen automatisch verbergen in de
	modus Volledig scherm Verbergt automatisch de besturingselementen in de modus Volledig scherm als er geen interactie is van de gebruiker. De besturingselementen worden automatisch opnieuw weergegeven als u de muis beweegt.
	Hoogte-breedteverhouding behouden Behoudt de hoogte-breedteverhouding als u het weergaveformaat wijzigt.
Tijd- modus	De tijdweergavemodus instellen: Verstreken tijd, Resterende tijd of Totale tijd.
Knop- info	Knopinfo weergeven Geeft nuttige informatie weer over het gebruik van File Player. Sneltoets weergeven Geeft sneltoetsen weer.

Voorkeurinstellingen van File Player

In het venster Voorkeurinstellingen kunt u de instellingen voor energiebeheer specificeren.

Energie- beheer	Selecteer één van de volgende opties: Altijd Energiebeheer is altijd ingeschakeld. Uitgeschakeld tijdens afspelen Energiebeheer is uitgeschakeld tijdens het afspelen van een cd.
	Weergave uitschakelen tijdens pauze Alleen de weergave wordt uitgeschakeld als het afspelen wordt onderbroken.
	Uitgeschakeld Energiebeheer is nooit ingeschakeld.

Instellingen van de fotogalerij van File Player

U kunt stilstaande beelden opnemen vanuit File Player.

Om het venster Instellingen van de fotogalerij van File Player te openen

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van File Player en klik vervolgens op het tabblad Fotogalerij. Voor informatie over de Fotogalerij verwijzen wij naar *Fotogalerij* op pagina 55.

Instellingen van de taakplanner van File Player

U kunt instellen dat File Player mediabestanden afspeelt op de datums en tijdstippen die u opgeeft. U kunt ook taken plannen voor CD Audio, TV Magazine, de digitale videorecorder en TV als u deze toepassingen hebt geïnstalleerd.

Om geplande taken in te stellen



Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van File Player en klik vervolgens op het tabblad Taakplanner. De wizard Taakplanner loodst u door de verschillende stappen om nieuwe taken te plannen. Zie *Taakplanner* op pagina 83 voor meer informatie.

Taakplanner

Met de taakplanner kunt u taken activeren op het gewenste tijdstip en de gewenste datum. U kunt taken plannen voor CD Audio, TV Magazine, de digitale videorecorder, File Player en TV.

Om geplande taken in te stellen

Klik op de knop Instelling in het bedieningspaneel van DVD, TV, CD Audio of bedieningspaneel van File Player. Klik op het tabblad **Taakplanner** en klik vervolgens op **Nieuw**.

De wizard Taakplanner loodst u door de verschillende stappen om nieuwe taken in te stellen. In stap 4 van de wizard wordt u gevraagd of u toepassingsgebonden instellingen wilt definiëren (als u bijvoorbeeld een video opneemt, kunt u de kwaliteit en duur van bepaalde taken specificeren). Als u op de knop **Voltooien** klikt, wordt de taak toegevoegd aan de lijst van geplande taken. Items met een vinkje zijn actief.

Instellingen van de taakplanne

Naam	De naam van de taak. Ingeschakelde taken zijn actief.
Functie	De functie die moet worden gepland. Cd-audio, Bestandsspeler, TV, TV Magazine, Video Opnemen of Video CD.
Wanneer	Wanneer de taak plaatsvindt.
Volgende keer uitvoeren	De volgende keer dat de taak wordt uitgevoerd.
Wijzigen	Klik om de waarden voor een geplande taak te wijzigen.
Verwijderen	Een geplande taak verwijderen.
Alles verwijderen	Geplande taken verwijderen.

- Taken waarvan de datum (in maand en dag) is verlopen, worden niet automatisch verwijderd. Als u een taak opnieuw wilt activeren, stelt u maand en dag in op vandaag of later.
- Als een instellingenpagina is geopend of als het venster Help Info... wordt weergegeven, kan de Planner geen taken verwerken. Als er taken plaatsvinden, wordt u via een dialoogvenster gewaarschuwd dat een bepaalde taak niet werd uitgevoerd.
- Als het Multimedia Center voor de eerste keer wordt uitgevoerd en er geplande taken worden opgenomen en als de Planner dan niet actief is, wordt u via een dialoogvenster gewaarschuwd dat de geplande taken niet werden uitgevoerd.

U kunt de Planner meteen uitvoeren, en/of in de map Opstarten plaatsen, zodat deze telkens actief wordt als Windows wordt gestart. Het waarschuwingsdialoogvenster wordt weergegeven, telkens als u op OK klikt na een item te hebben toegevoegd aan de lijst met geplande taken.

TV Out

U kunt een tv-toestel aansluiten op de computer en Multimedia Center gebruiken om de output van de computer rechtstreeks op tv te bekijken in NTSC- of PALindeling. U kunt ook een tv-toestel aansluiten via de samengestelde of S-video-uitgang en beelden tegelijk weergeven op de tv en de monitor van de computer.

Dankzij TV Out kunt u computerbeelden bekijken op een groot scherm, wat ideaal is voor videospelen, presentaties, films en het Internet.



Om de weergave op een tv-scherm in te schakelen

- 1 Klik op Start in de taakbalk van Windows.
- 2 Selecteer Instellingen ► en klik op Configuratiescherm.
- **3** Dubbelklik op het pictogram **Beeldscherm**.
- **4** Klik op het tabblad **Instellingen**.
- 5 Klik op de knop Geavanceerd...
- 6 Klik op Weergave.
- 7 Schakel het selectievakje TV in.
- 8 Klik op OK.

Om TV Out te annuleren, schakelt u het selectievakje TV uit.



Klik op Bureaublad Help voor meer informatie over de weergave van computerbeelden op een tv-scherm.

Multi-monitor ondersteuning

ATI RADEON VE kaarten met geïntegreerde HydraVision[™] software zorgen voor flexibele, multi-monitor ondersteuning voor DVD, Bestandsspeler en Video CD. Er zijn verschillende configuraties van CRT, DVI flat panel en TV-schermen beschikbaar.



ATI RADEON VE kaarten zorgen voor multi-monitor ondersteuning voor DVD, Bestandsspeler en Video CD. Meer informatie hierover kunt u vinden in de *RADEON VE Installation and Setup User's Guide*.

Teletext

Met de nieuwe toepassing Teletext van ATI kunt u optimaal gebruik maken van teletekst. ATI Teletext elimineert alle bekende nadelen van teletekst op tv en laat u toe te surfen in de teletekstgegevensstroom. Advertis And Park () Constants () Constants

De Gebruikshandleiding

van ATI Teletext bevat volledige instructies over de installatie en het gebruik van deze toepassing.



Probleemoplossing

Als u een probleem hebt met het beeld of geluid, kunt u het probleem trachten op te lossen aan de hand van de volgende suggesties.

Audioproblemen ...

Geen geluid

Controleer de luidsprekers:

 Als u beschikt over externe luidsprekers, controleert u of deze ingeschakeld zijn (het stroomlampje moet branden) en aangesloten zijn op de connectors LINE OUT of SPEAKER OUT van de geluidskaart.

Nog altijd geen geluid?

Speel een .WAV-bestand af:

- Klik op Start, selecteer Instellingen ►, selecteer Configuratiescherm en dubbelklik op Geluiden.
- 2 Klik op Asterisk in het vak Geluiden en klik vervolgens op een .WAV-bestand in het vak Geluid.
- **3** Klik op de afspeelknop ▶ om het geluid te beluisteren.

Als u nog steeds geen geluid hoort, opent u de volumeregeling:

Klik op Start en selecteer achtereenvolgens Programma's
 ▶, Bureau-accessories ▷, Entertainment ▷ en Volumeregeling.

Of, klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram (gewoonlijk rechtsonder op het scherm in de taakbalk van Windows) en klik op **Volumeregeling openen**.

Als het luidsprekerpictogram niet wordt weergegeven in de taakbalk, gaat u als volgt te werk:

- Klik op Start in de taakbalk van Windows, selecteer Instellingen en klik op Configuratiescherm.
- Dubbelklik op Multimedia.
- Schakel op het tabblad Audio het selectievakje Volumeregeling weergeven op de taakbalk in.
- Controleer of de Volumeregeling en het Wave-kanaal niet gedempt zijn of zeer laag zijn ingesteld. Controleer ook of het MIDI-(of Synthesizer) kanaal niet gedempt is.

Als u geluid hoort uit de luidsprekers, weet u dat ze werken.

• Als u nog steeds geen geluid hoort, controleert u de audioaansluitingen op de ALL-IN-WONDER 128-kaart.

Geen geluid van TV

Controleer of de audio-aansluiting tussen de ALL-IN-WONDER 128-kaart of ALL-IN-WONDER RADEONkaart en de geluidskaart correct is.

• Voor volledige installatie-instructies verwijzen wij naar de installatie-, configuratie- *en gebruikshandleiding van de ALL-IN-WONDER 128 / ALL-IN-WONDER 128 PRO / ALL-IN-WONDER RADEON.*



Kan geen geluid opnemen

Controleer de Record mixer settings:

taakbalk van Windows) en klik op Volumeregeling openen.

- 2 Klik in het menu Volumeregeling op Opties, klik op Eigenschappen, klik op Opnemen en klik op OK. Het venster Opnameregeling wordt geopend.
- 3 Controleer of Line (of de audio-ingang die u hebt geselecteerd in de *wizard Initialisatie van het geluid* zie *pagina 13*) is ingeschakeld en klik op ≥ om het dialoogvenster te sluiten.

Kan geen geluid opnemen tijdens de opname van een videoband.

Sluit de audio-uitgang van de videorecorder aan op de computer:

• De linker en rechter audio-uitgang van de videorecorder moeten worden aangesloten op de ALL-IN-WONDER 128kaart of ALL-IN-WONDER RADEON-kaart (merk op dat S-Video geen audio-aansluiting biedt). Voor volledige installatie-instructies verwijzen wij naar de installatie-, configuratie- *en gebruikshandleiding van de ALL-IN-WONDER 128 / ALL-IN-WONDER 128 PRO / ALL-IN-WONDER RADEON*.



ATI-ingangsadapter

Geen geluid op de videoband bij uitvoer naar een videorecorder

Sluit de audio-uitgang van de computer aan op de videorecorder:

• De linker en rechter audio-uitgang van de videorecorder moeten worden aangesloten op de ALL-IN-WONDER 128kaart of ALL-IN-WONDER RADEON-kaart (merk op dat S-Video geen audio-aansluiting biedt). Voor volledige installatie-instructies verwijzen wij naar de installatie-, configuratie- *en gebruikshandleiding van de ALL-IN-WONDER 128 / ALL-IN-WONDER 128 PRO / ALL-IN-WONDER RADEON*.



Videoproblemen ...

Video is niet stabiel of enkel zwart-wit

Controleer of u de juiste tv-standaard gebruikt:

- Zie *Tv-standaard* in het venster *Video-instellingen van TV* op pagina 17. Voor een juiste werking moet u uw land opgeven in het venster *Wizard Initialisatie van tv-kanalen* (zie *pagina 13*).
- Controleer de kwaliteit van het inkomende tv-signaal op een andere ontvanger. De oorzaak zou kunnen liggen in een slechte ontvangst.

Er is geen beeld of geluid

- Controleer of de kabel of antenne is aangesloten.
- Controleer of de videoconnector is ingesteld op de juiste bron (zie **Connector** in het venster *Video-instellingen van TV* op pagina 17).
- Controleer of de audio- en videoconnectors goed vastzitten in de juiste aansluitingen.
- Controleer of de videokaart goed vastzit in de sleuf. De locatie van de kaart wordt beschreven in de gebruikershandleiding.

Register

Α

ATI TV Bar 22 Bediening 22 Automatisch scannen 18

В

Bedieningspanelen koppelen en losmaken 9 Bedieningspanelen koppelen en losmaken 9 Besturingsmenu DVD 72 File Player 79 TV 15 Video CD 62 Bewegende en stilstaande beelden opnemen 34 opgenomen bestanden opslaan en comprimeren 39 Bronconflict 8

С

CD Audio 57 Cd-database 59 instellingen 58 Instellingen van de taakplanner 60 Cd-database 59

D

Digitale videorecorder

instellen 39 instellingen 40 Optimale resultaten bereiken met MPEG 42 real-time codering 41 Wizard Opname 41 **DVD** 67 audiokanalen selecteren 69 besturingselementen in de modus Volledig scherm 68 besturingsmenu 72

de gezichtshoek selecteren 70 de menu's gebruiken 70 in- en uitzoomen en pannen 71 Instellingen van de Taakplanner 76 Instellingen van gesloten bijschriften 75 Kinderbeveiliging 71 ondertitels instellen 69 regiocodes 77 Video-instellingen 75 Voorkeurinstellingen 74 weergave-instellingen 73 Zoeken op dvd's 70 **DVD-audiokanalen** selecteren 69 **DVD-menu's** gebruik 70 **DVD-ondertitels** selecteren 69

F

File Player 78 Besturingsmenu 79 Fotogalerij 55 in- en uitzoomen en pannen 80 Instellingen van de fotogalerij 82 Instellingen van de Taakplanner 82 Voorkeuren 82 Weergave-instellingen 81 wizard Taakplanner 82 Formaat van TV-weergave wijzigen 14 Fotogalerij 55 instellingen 55

G

Gesloten bijschriften instellingen 24, 75 Gezichtshoeken selecteren 70

Н

Help toepassingen, contextafhankelijk, Knopinfo, bureaublad 10 HotWords instellen 26 Wizard 27

I

I-, B- en P- frames 42 I-frames 42 In- en uitzoomen en pannen 30 **DVD 71** File Player 80 Video CD 63 Instant Replay 36 Instellingen CD Audio 58 Digitale videorecorder 40 DVD-video 75 DVD-voorkeuren 74 DVD-weergave 73 File Player 81 Fotogalerij 55 Fotogalerij van de File Player 82 Fotogalerij van TV 21 Fotogalerij van Video CD 65 Fotogalerij Video CD 66 Gesloten bijschriften 24, 75 HotWords 26 Instellingen voor de tv-tuner 18 MPEG-opname 41 Taakplanne 84 Taakplanner van File Player 82 TV Video 17 Tv-tuner 18 TV-weergave 16 Video CD 64 Voorkeurinstellingen van File Player 82

κ

Kabelstandaard 18 Kanaaleigenschappen 18 Kanaalsurfen 23 Karaoke-cd's 61 Kinderbeveiliging 33 DVD 71 wachtwoord 13 Wizard 13 Kinderbeveiliging van DVD 71 Knopinfo 10

L

LaunchPad Multimedia Center starten vanuit 8 Live weergave onderbreken 36

М

MPEG

opname-instellingen aanpassen 41 optimale resultaten bereiken met video-opname 42 real-time codering 41 **Multimedia Center** gebruik 7 starten 8 **Multimedia Center starten** 8 **Multimedia Center starten** 8 **Multimedia Center starten** 8

Ν

Naam van kanaal 18

0

Opnamekwaliteit 40 **Opnemen** 40 **Overzicht** 11

Ρ

Probleemoplossing

aansluiting geluidskaart 88 audio 87 audio-aansluiting videorecorder 89 video 87

Probleemoplossing audio 87 Probleemoplossing video 87 Programmablokkering

wachtwoorden 32 Wizard 32

R

RADEON VE 86 Real-time MPEG-codering 41 Regiocodes 77

S

starten via de taakbalk 11 Stilstaand beeld opnemen 34 Surfen 23

Т

Taakplanne instellingen 84 Taakplanner Wizard 83 Tekst van gesloten bijschriften transcriberen 28 Tekst van gesloten bijschriften transcriberen 28 Teletext 86 Tijdverschoven video exporteren 38 Tunerinstellingen TV 18 TV Besturingsmenu 15 bewegende en stilstaande beelden opnemen 34 Digitale videorecorder 39 een video- en geluidsfragment opnemen van TV 35 Fotogalerij 55 HotWords 26 in- en uitzoomen en pannen 30 instellen 13 Instellingen van de fotogalerij 21 Instellingen van de Taakplanner 21 Instellingen van gesloten bijschriften 24 Kanaaleigenschappen 18

Kanaalsurfen 23 Kinderbeveiliging 33 opgenomen bestanden opslaan en comprimeren 39 Programmablokkering 32 Starten vanuit LaunchPad 11 tunerinstellingen 18 TV Bar 22 TV Listings 44 TV Magazine 28 TV-on-Demand 36 Videobureaublad 31 video-instellingen 17 wizard Initialisatie 13 TV Bar 22 **TV Listings 44** aan de slag 46 dagen en datums 54 favorite Search 49 filteropties 48 gegevens opvragen van de TV 44 installeren, Registratie, Bijgewerkte listing downloaden, Kanalen aanpassen, Bijgewerkte listing 45 programma's bekijken 47 programma's opnemen 46 Searches 49, 51 starten 44 tabblad Actors 48 tabblad Categories 49 tabblad Movies 50 tabblad Schedule 51 tabblad Sports 53 tabblad Stations 53 tabblad Titles 54 weergaven, Grid, log 47 Zoekparameters instellen 52 **TV Magazine** instellen 28 starten 28 Wizard 25, 28 **TV Out 85** TV-on-Demand 14, 36 afspeelsnelheid wijzigen 37

Instant Replay 36 Live weergave onderbreken 36 positie in tijdverschoven video wijzigen 38 terug- en doorspoelen in tijdverschoven video 37 tijdverschoven video afspelen 37 tijdverschoven video exporteren 38 tijdverschoven video onderbreken 37 tijdverschoven video weergeven 36 wizard Initialisatie 14 **TV-weergave** formaat wijzigen 14

v

instellingen 16

Video CD Besturingsmenu 62 Fotogalerij 55 in- en uitzoomen en pannen 63 Instellingen van de fotogalerij 65, 66 stilstaande beelden opnemen 63 Video CD 1.0, karaoke-cd's 61 weergave-instellingen 64 Video CD 1.0 61 Videobureaublad 31 Video-In 12 Video-instellingen TV 17 Video-opname 34 optimale resultaten bereiken met MPEG 42

W

Wizard 82 Geluid initialiseren 13 HotWords 27 Initialisatie 13 Initialisatie van tv-kanalen 13 Kinderbeveiliging van TV 13 Opname 41 Opnemen 40 Programmablokkering 32 Taakplanner 83 Taakplanner TV 21 TV Magazine 25, 28 TV-on-Demand 14 Wizard Geluid initialiseren 13 Wizard HotWords 27 Wizard Initialisatie 13 TV 13 Wizard Initialisatie van tv-kanalen 13 Wizard Opname 41 Wizard Taakplanner CD Audio 60 **DVD** 76 File Player 82 TV 21 Wizard TV Magazine 25