ATI-TV[™] Wonder VE Wprowadzenie i Instrukcja obsługi





Zastrzeżenie

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian do niniejszego dokumentu i produktów w nim opisywanych. Producent nie będzie odpowiedzialny za błędy techniczne czy edytorskie czy też za pominięcia, ani za szkody bezpośrednie bądź pośrednie wynikające z dostarczenia czy użycia tych materiałów.

Producent nie gwarantuje, że podłączenie produktów w sposób opisany w niniejszej publikacji nie będzie naruszać obecnych czy przyszłych praw patentowych. Opisy zawarte w niniejszej publikacji nie stanowią udzielenia licencji na wytworzenie, używanie czy sprzedaż sprzętu stworzonego zgodnie z tym opisem.

Akceleratory PCI zostały stworzone zgodnie ze standardami magistrali PCI. Niektóre systemy komputerowe mogą używać nietypowych układów magistrali przesyłania danych i dlatego mogą nie być w pełni zgodne z kartami Producenta. Mimo, że karty Producenta zostały sprawdzone na wielu systemach komputerowych, Producent nie może być odpowiedzialny za niezgodności między jego kartą a używaną konfiguracją systemową. Przed instalacją karty zalecana jest konsultacja ze sprzedawcą lub dystrybutorem danego systemu komputerowego.

P/N 137-70108-10

© Copyright 1999, ATI Technologies Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone, a w tym prawa do powielania niniejszej Instrukcji lub jej fragmentów, w jakiejkolwiek formie, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy ATI Technologies Inc.

Parametry i dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Znaki towarowe są własnością ich właścicieli:

ATI, RAGE oraz ATI-TV, ATI-TV Wonder VE są znakami towarowymi należącymi do ATI Technologies Inc. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach.

Pentium oraz **Celeron** są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Windows oraz WebTV są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Voodoo Banshee jest znakiem handlowym firmy 3Dfx w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Riva 128 oraz Riva TNT są znakami handlowymi firmy NVIDIA w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Virge oraz **Savage3D** są znakami handlowymi firmy S3 w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Spis treści

Wprowadzenie	1
• Wymagania sprzętowe	. 1
Właściwości	. 2
Ważne wskazówki bezpieczeństwa	. 3
Instalacja karty ATI-TV Wonder VE	4
Podłączanie przewodu audio	5
Wejście Composite In	6
Gniazda ATI-TV Wonder VE	7
Kreator instalacji nowego sprzętu w Windows®	.7
Instalacia ATI Multimedia Center	8
ATI Multimedia Center	. 9
Funkcje ATI Multimedia Center1	1
Funkcje ATI Multimedia Center 1 Uruchamianie ATI Multimedia Center 1	1 12
Funkcje ATI Multimedia Center 1 Uruchamianie ATI Multimedia Center 1 Przyłączanie i odłączanie paneli 1	1 12 13
Funkcje ATI Multimedia Center 1 Uruchamianie ATI Multimedia Center 1 Przyłączanie i odłączanie paneli 1 Pomoc podręczna 1	1 12 13 13
Funkcje ATI Multimedia Center 1 Uruchamianie ATI Multimedia Center 1 Przyłączanie i odłączanie paneli 1 Pomoc podręczna 1 Odtwarzacz TV 1	1 12 13 13
Funkcje ATI Multimedia Center 1 Uruchamianie ATI Multimedia Center 1 Przyłączanie i odłączanie paneli 1 Pomoc podręczna 1 Odtwarzacz TV 1 Magnetowid cyfrowy 2	12 13 13 14 24
Funkcje ATI Multimedia Center 1 Uruchamianie ATI Multimedia Center 1 Przyłączanie i odłączanie paneli 1 Pomoc podręczna 1 Odtwarzacz TV 1 Magnetowid cyfrowy 2 Galeria obrazów statycznych 2	1 2 13 13 14 24 26
Funkcje ATI Multimedia Center 1 Uruchamianie ATI Multimedia Center 1 Przyłączanie i odłączanie paneli 1 Pomoc podręczna 1 Odtwarzacz TV 1 Magnetowid cyfrowy 2 Galeria obrazów statycznych 2 Edytor obrazu wideo 2	1 12 13 13 14 24 26 28
Funkcje ATI Multimedia Center 1 Uruchamianie ATI Multimedia Center 1 Przyłączanie i odłączanie paneli 1 Pomoc podręczna 1 Odtwarzacz TV 1 Magnetowid cyfrowy 2 Galeria obrazów statycznych 2 Edytor obrazu wideo 2 Odtwarzacz Audio CD 2	1 12 13 13 14 26 28 29
Funkcje ATI Multimedia Center 1 Uruchamianie ATI Multimedia Center 1 Przyłączanie i odłączanie paneli 1 Pomoc podręczna 1 Odtwarzacz TV 1 Magnetowid cyfrowy 2 Galeria obrazów statycznych 2 Edytor obrazu wideo 2 Odtwarzacz Video-CD 3	1 12 13 13 14 24 26 29 32 32
Funkcje ATI Multimedia Center 1 Uruchamianie ATI Multimedia Center 1 Przyłączanie i odłączanie paneli 1 Pomoc podręczna 1 Odtwarzacz TV 1 Magnetowid cyfrowy 2 Galeria obrazów statycznych 2 Edytor obrazu wideo 2 Odtwarzacz Video-CD 3 Terminarz 3	1 12 13 13 14 26 28 29 32 39

iv

ROZDZIAł 1

Wprowadzenie



Wyświetlanie informacji na bieżąco, przechwytywanie klipów wideo, przesuwanie okna TV lub powiększanie go na pełny ekran.

Karta ATI-TV Wonder VE pozwala na oglądanie do 125 kanałów telewizji kablowej i 70 kanałów telewizji antenowej. W oknie bądź na pełnym ekranie monitora wyświetlany jest płynny i pełnoklatkowy obraz.

Dzięki tej karcie można też przechwytywać stop-klatki i krótkie klipy wideo, przeskakiwać między kanałami, tworzyć własny tekst ze ścieżki dźwiękowej i przekształcić komputer w magnetowid cyfrowy.

Uwaga: W poszczególnych krajach dostępne mogą być jedynie niektóre kanały. Liczba odbieranych programów zależy od liczby stacji nadających na danym obszarze.

Wymagania sprzętowe

- Komputer System oparty na procesorach Pentium[®], Pentium[®] II/III, CeleronTM, AMD[®] K7 lub AMD[®] K6 albo z nimi zgodnych, z co najmniej 8MB pamięci systemowej.
- Monitor VGA, rozdzielczość co najmniej 640x480.
- System operacyjny -Windows[®] 95 OSR2, *lub* Windows[®] 98.
- Karta dźwiękowa i głośniki zgodne z Windows[®] 95 i Windows[®] 98.
- Gniazdo rozszerzeń PCI.
- Akcelerator graficzny z możliwością tworzenia nakładki (overlay). Na stronie www.atitech.com znajduje się lista kart graficznych zgodnych z kartą ATI.

Właściwości

- · Obraz wideo o jakości telewizyjnej w oknie
- **Przechwytywanie ruchomego obrazu wideo i dźwięku** jednym kliknięciem myszy.
- **Pulpit z ruchomym obrazem** pozwalający na ustawienie ulubionego programu TV jako tła.
- Powiększanie dowolnej części ekranu.
- Napisy kodowane łącznie z Tworzeniem transkryptów i usługą Słów Aktywacji (Hot Words), która wyświetla komunikat gdy oprogramowanie ATI Multimedia Center otrzymuje zaprogramowaną informację. (Tylko w północnoamerykańskim systemie NTSC.)
- Teletekst w Europie.
- **Podgląd kanałów** Błyskawiczne przechodzenie między dostępnymi stacjami.
- **Programowanie wyświetlania** Możliwość oglądania danych plików lub wybranych kanałów o zaprogramowanej godzinie.
- **Cyfrowy magnetowid** Programowanie i nagrywanie programów TV na dysk twardy.
- Blokada programów i Blokada kanałów pozwalająca na zabezpieczenie oglądania telewizji przed dziećmi

Ważne wskazówki bezpieczeństwa



- Przeczytaj instrukcje- Przed używaniem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje obsługi i wskazówki bezpieczeństwa.
- Przechowaj instrukcje Należy zachować wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje obsługi.
- Stosuj się do ostrzeżeń Należy stosować się do napisów ostrzegawczych na produkcie i zaleceń w instrukcji obsługi.
- Zgodność Niniejsza karta rozszerzeń jest przeznaczona jedynie dla komputerów IBM AT i z nimi zgodnych, których instrukcje obsługi omawiają sposób montażu dodatkowego wewnętrznego wyposażenia.
- Uziemianie UWAGA: Aby zapewnić stałą ochronę przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym bądź pożarem, sprzęt ten powinien być instalowany jedynie w urządzeniach wyposażonych w trzybiegunową wtyczkę z uziemieniem. Jeśli nie można takiej wtyczki podłączyć do danego gniazda zasilania, należy takie przestarzałe gniazdko wymienić. Nie należy omijać takiego zabezpieczenia.
- Wszelkie śruby mocujące karty rozszerzeń powinny być w pełni dokręcone, aby zapewnić stałe połączenie karty z obudową komputera.
- Uziemienie anteny zewnętrznej Należy upewnić się, że antena zewnętrzna lub system kablowy podłączany do sprzętu jest uziemiony, aby zabezpieczyć się przed skokami napięcia bądź ładunkami elektrostatycznymi. W paragrafie 810 amerykańskiego National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) przedstawiono sposób właściwego uziemiania masztu i struktury mocującej, właściwe poprowadzenie przewodu od anteny do urządzenia neutralizującego ładunki, rozmiary przewodów uziemienia, umiejscowienie urządzenia neutralizującego ładunki, podłączenie elektrody uziemienia i jej wymogi techniczne.
- Wyładowania atmosferyczne Aby lepiej zabezpieczyć sprzęt podczas burzy z piorunami, bądź podczas dłuższego okresu nieużywania, należy go odłączyć od gniazdka zasilania i odłączyć przewody anteny bądź sieci kablowej. Uchroni to produkt przed uszkodzeniem spowodowanym piorunami bądź przepięciami w sieci.
- Linie elektroenergetyczne Zespół anteny zewnętrznej nie powinien znajdować się w pobliżu napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej lub źródeł światła bądź energii elektrycznej.
- Podczas instalacji zespołu anteny zewnętrznej należy zwrócić szczególną uwagę na takie obwody bądź linie elektroenergetyczne, gdyż dotknięcie ich może być śmiertelne.
- Instalacja systemu anteny zbiorczej (CATV) Przy instalacji systemu anteny zbiorczej należy zapoznać się z Rozdziałem 820-40 NEC, który wymaga podłączenia uziemienia przewodu antenowego do uziemienia budynku, jak najbliżej przy początku tego przewodu, jak to jest możliwe.

Instalacja karty ATI-TV Wonder VE

- **1** Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilania.
- **2** Zdejmij obudowę komputera. Sprawdź w instrukcji obsługi komputera sposób zdejmowania obudowy.

Przy montażu karty należy zneutralizować elektryczność statyczną poprzez dotknięcie metalowej części obudowy.

- **3** Wybierz puste gniazdo rozszerzeń PCI dla karty tunera ATI-TV Wonder.
- **4** Chwyć kartę za jej górny brzeg i ostrożnie ją wsadź do gniazda PCI.
- **5** Przykręć śrubą klamrę przytrzymującą.
- 6 Ponownie zamontuj obudowę komputera.
- 7 Podłącz kabel TV lub wejście sygnału wideo do karty ATI-TV Wonder.

Więcej informacji o podłączeniu przewodów do karty tunera ATI-TV Wonder VE można znaleźć w "Gniazda ATI-TV Wonder VE" na stronie 7.



Rysunek 1. Instalacja karty tunera ATI-TV Wonder VE

Podłączanie przewodu audio

- 1 Na panelu (tylnej części) karty ATI TV-Wonder VE znajduje się gniazdo wyjścia sygnału dźwiękowego (Audio Out). Jeden koniec przewodu z sygnałem dźwiękowym należy włożyć do gniazda Audio Out.
- 2 Na panelu (tylnej części) karty dźwiękowej znajduje się gniazdo wejścia sygnału dźwiękowego (Audio In). Podłącz drugi koniec przewodu sygnału dźwiękowego do gniazda Audio In. W dokumentacji karty dźwiękowej można znaleźć więcej informacji o sposobie znalezienia gniazda Audio In na karcie dźwiękowej.



Rysunek 2. Zewnętrzne podłączanie sygnału audio

Wejście Composite In

W celu przechwytywania potokowego syganłu audio i wideo, należy wykorzystać gniazdo Composite In z tyłu karty ATI-TV Wonder VE.

- 1 Podłącz jeden koniec przewodu z sygnałem composite do gniazda *Composite In* z tyłu karty ATI TV-Wonder VE.
- **2** Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda *Composite Out* urządzenia wideo takiego jak kamera wideo lub odtwarzacz wideo.
- **3** Podłącz jeden koniec przewodu audio do wyjścia *Audio Out* z tyłu urządzenia wideo (kamery wideo lub odtwarzacza wideo).
- **4** Podłącz drugi koniec przewodu audio do gniazda *Line In* na karcie dźwiękowej.



Rysunek 3. Gniazdo Composite In

Gniazda ATI-TV Wonder VE

Karta Tunera TV wyposażona jest w gniazda wyjścia sygnału audio, oraz wejścia sygnału composite:



Rysunek 4. Gniazda ATI-TV Wonder VE

Kreator instalacji nowego sprzętu w Windows[®]

Po podłączeniu wymaganych elementów można włączyć zasilanie do systemu. Po ponownym uruchomieniu komputera może zostać wykryty nowy sprzęt. Aby Windows mógł właściwie rozpoznać nowy sprzęt, zastosuj poniższą procedurę.

Identyfikacja nowego sprzętu w Windows[®] 95

 Windows[®] 95 wyświetli okno dialogowe "Znaleziono nowy sprzęt" przed uruchomieniem Kreatora instalacji nowego sprzętu.

Jeśli nie pojawi się kreator instalacji, to przejdź bezpośrednio do rozdziału Instalacja ATI Multimedia Center na stronie 8.

2 Kliknij Anuluj.

Można teraz instalować oprogramowanie ATI Multimedia Center zgodnie z poniższą instrukcją.

Wykrywanie nowego sprzętu w Windows 98

- **1** Windows[®] 98 wyświetli okno dialogowe "Znaleziono nowy sprzęt" przed uruchomieniem Kreatora dodawania nowego sprzętu.
- 2 .Kliknij Dalej
- 3 Naciśnij Szukaj najlepszego sterownika urządzenia.
- 4 Kliknij Anuluj.

Kreator instalacji nowego sprzętu spróbuje zainstalować sterowniki dla Urządzenia multimedialnego PCI.

5 Ponownie naciśnij **Anuluj**.

Można teraz zainstalować oprogramowanie ATI Multimedia Center. Aby zakończyć instalację, trzeba zastosować krok po kroku poniższą procedurę.

Instalacja ATI Multimedia Center

Aby skorzystać z nowych funkcji karty ATI-TV Wonder VE należy zainstalować oprogramowanie ATI Multimedia Center.

Instalacja programu ATI Multimedia Center dla Windows $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ 95 lub Windows $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ 98

1 Włóż dysk ATI INSTALLATION CD-ROM do napędu CD-ROM.

Jeśli Windows[®] automatycznie uruchomił program na dysku CD-ROM, to przejdź do kroku 6.

- 2 Naciśnij Start.
- 3 Naciśnij Uruchom.
- **4** W polu dialogowym Uruchom wpisz polecenie:

D:\SETUP

(Jeśli **D** nie jest napędem CD-ROM, zastąp literę **D** właściwą literą napędu.)

5 Naciśnij OK.

Na ekranie pojawi się okno powitalne ATI.

- 6 Naciśnij Dalej, aby zainstalować ATI Multimedia Center.
- 7 Aby zakończyć instalację, zastosuj się do poleceń wyświetlanych na ekranie.

ATI Multimedia Center

ATI Multimedia Center domyślnie uruchamia się przy każdym uruchomieniu Windows. Pasek Uruchamiania ATI umożliwia TI Multimedia Center.

Przy pierwszym uruchomieniu ATI Multimedia Center włączy się Kreator instalacji TV, który pomoże w szybkiej konfiguracji oprogramowanie ATI Multimedia Center. Więcej informacji o instalacji karty ATI-TV Wonder VE zamieszczono w rozdziale *,, Ustawianie Odtwarzacza TV*" na stronie 15

ROZDZIAł 2

Funkcje ATI Multimedia Center

W rozdziale tym przedstawiono sposób wykorzystania specjalnych narzędzi oferowanych przez ATI Multimedia Center.

Multimedia Center (Centrum multimedialne) jest pakietem produktów, które umożliwiają oglądanie TV, Edytor obrazu wideo, odtwarzanie Audio oraz Video CD.



W TYM ROZDZIALE...

- Uruchamianie ATI Multimedia Center na stronie 12
- Odtwarzacz TV na stronie 14
- Przechwytywanie obrazu wideo oraz obrazów statycznych na stronie 22
- Magnetowid cyfrowy na stronie 24
- Galeria obrazów statycznych na stronie 26
- **Edytor obrazu wideo** na stronie 28
- Odtwarzacz Audio CD na stronie 29
- Odtwarzacz Video-CD na stronie 32
- **Terminarz** na stronie 39

Uruchamianie ATI Multimedia Center

Włączanie z Paska uruchamiania

× ? ۹	
🤯 Video CD	1
🚀 Video Editor]
Television]
CD Audio	

Wszystkie narzędzia Multimedia Center można wygodnie uruchamiać z Paska uruchamiania — wystarczy kliknąć na dane narzędzie. Pasek Uruchamiania jest tak zaprogramowany, że ładuje się samoczynnie przy włączeniu komputera. Jeśli jest to niepożądane, można kliknąć prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek na Pasku Uruchamiania i w rozwijalnym menu wyłączyć opcję **Laduj przy uruchomieniu**.►

Przyciski w prawej górnej części Paska Uruchamiania pozwalają na dostęp do ustawień pulpitu, uruchamianie Pomocy oraz zamykanie Paska.

Opcje Paska Uruchamiania ATI Multimedia Center

Aby wyświetlić opcje Paska Uruchamiania ATI Multimedia Center należy ustawić wskaźnik myszy nad Paskiem i kliknąć jej prawym przyciskiem, co spowoduje rozwinięcie się następującego menu.

Opcja	Opis
Rozmiar	Duży; Małe wiersze; Małe kolumny
Unieruchom	Wyświetla Pasek Uruchamiania ATI jako Pasek narzędzi
Zawsze na wierzchu	Wyświetla Pasek Uruchamiania ATI na wierzchu wszystkich otwartych okien
Ładuj przy uruchomieniu	Samoczynnie wyświetla Pasek Uruchamiania ATI przy każdym włączaniu systemu
Informacje	Wyświetla wersję Paska Uruchamiania ATI Multimedia Center
Zamknij	Wyłącza Pasek Uruchamiania ATI Multimedia Center

Uruchamianie z Paska zadań Windows®

- 1 Z Paska zadań Windows[®] 9x wybierz pozycję Start.
- 2 Wybierz pozycję Programy.
- **3** Z listy zainstalowanych aplikacji wybierz **ATI Multimedia**.
- 4 Z listy tej wybierz Pasek uruchamiania.

Przyłączanie i odłączanie paneli

Panele sterowania TV, Edytora obrazu wideo oraz Odtwarzacza Video-CD można odłączyć od ich paneli macierzystych, przesunąć w dowolne miejsce na ekranie, a następnie z powrotem unieruchomić.

Aby odłączyć panel

Przesuń wskaźnik do brzegu panelu, który chcesz odłączyć. Gdy wskaźnik dotknie brzegu panelu, zmieni się w symbol odłączania. Kliknij panel i odciągnij go.

Aby przyłączyć panel

Przeciągaj panel do panelu docelowego dopóki jego obramowanie się nie zmieni, a następnie zwolnij przycisk myszy. Panele powinny się ze sobą zespolić.

Pomoc podręczna



Pomoc narzędzi. Aby wyświetlić Pomoc podręczną, kliknij przycisk Pomocy na dowolnym z paneli sterowania.



Pomoc kontekstowa. Pomoc kontekstowa jest zawsze dostępna dla każdej z funkcji; wystarczy nacisnąć przycisk F1.



Pomoc dymkowa. Aby wyświetlić opis funkcji przycisku, wystarczy przesunąć nad nim wskaźnik myszy. Aby wyłączyć wyświetlanie Pomocy kliknij na pole wyboru **Wyświetlaj podpowiedzi narzędzi** na zakładce **Wyświetlanie**.

Odtwarzacz TV

IIWAGA W niektórvch kraiach niektóre kanały mogą nie bvć Europie dźwiek Odtwarzacza ATI TV iest tvlko monofoniczny.

Ogladaj telewizje na monitorze komputera! Możesz odbierać do 125 programów telewizii kablowej oraz do 70 dostepne .W programów telewizii tradvcvinej o płvnnvm pełnoklatkowym obrazie. Odtwarzącz TV udostepnia Teletekst. Przechwytywanie obrazu. Przeskakiwanie miedzy kanałami. Programowanie



zdarzeń, Blokadę programów i inne funkcje.

Kliknięcie logo znajdującego się w lewym górnym rogu panelu wyświetlania wyświetla okno "Informacje...". Jeśli zainstalowano kilka narzędzi, na pasku zadań będą wyświetlane narzędzia dostępne i aktywne. Narzędzie Terminarza pozwala na zapisywanie programów TV o zadanych datach i godzinach (patrz *Terminarz* na stronie 39.)

Aby uruchomić Odtwarzacz TV



z Paska Uruchamiania

Na Pasku naciśnij Telewizor. Więcej informacji na temat Opcje Paska Uruchamiania ATI Multimedia Center podano na stronie 12

z Paska zadań Windows[®]95 / Windows[®]98

- 1 Naciśnij przycisk Start na pasku zadań Windows, następnie wybierz **Programy** .
- 2 Wybierz ATI Multimedia ►, i pozycję TV.

Ustawianie Odtwarzacza TV

Przy pierwszym uruchomieniu Tunera TV automatycznie włącza się Kreator Odtwarzacza TV, który w prosty i szybki sposób pomaga w instalacji Odtwarzacza TV.

 Kreator Odtwarzacza TV pozwala na modyfikację parametrów wyświetlania obrazu wideo w Odtwarzaczu TV. Dostępne są następujące opcje

OPCJA	OPIS
Pulpit video	Zamienia Pulpitu Windows na ekran TV. Aby tę funkcję włączyć, trzeba zminimalizować Odtwarzacz.
Stały współczynnik kształtu obrazu	Ustawia stały współczynnik kształtu obrazu TV.
Zawsze na wierzchu	Wyúwietla odtwarzacz na wierzchu pozostałych okien.
Wyúwietl podpowiedzi narzĺdzi	Wyúwietla podpowiedzi o funkcjach narzĺdzia po umieszczeniu nad nim kursora.
Wyúwietl klawisze skrótu	Wyúwietla klawisze skrótu w podpowiedziach narzĺdzi.
Klawisz skrótu ukrywania odtwarzacza	Definiuje klawisz ukrywania okna Odtwarzacza TV.

- 2 Naciśnij Dalej aby kontynuować
- **3** Po skonfigurowaniu ustawień wyświetlania obrazu TV, trzeba dokonać wyboru odpowiedniego sygnału wejściowego dźwięku. Wybierz tryb sygnału audio odpowiadający połączeniu karty TV Wonder VE z kartą dźwiękową zainstalowaną w komputerze.
- 4 Naciśnij Dalej, aby kontynuować.
- **5** Kreator Instalacji przechwytywania obrazu wideo umożliwia określenie formatu przechwytywania i litery napędu z plikiem z przechwyconym obrazem.
- 6 Naciśnij Dalej, aby zakończyć instalację Tunera TV.

Ustawianie przy użyciu Kreatora inicializacii

Kreator inicializacji umożliwia w dowolnej chwili zmiane poprzednich ustawień.

Kliknij przycisk Ustawienia, następnie wybierz zakładke Wyświetlanie. Naciśnii przycisk Inicializacia, aby uruchomić Kreatora, Wybierz pożadane funkcje (ustaw wskaźnik myszy nad polami wyboru, aby sprawdzić ich przeznaczenie). Kreator pomoże ustawić opcie wyświetlania obrazu TV, dźwięku oraz opcje przechwytywania obrazu wideo

- Ustawianie Odtwarzacza TV na stronie 15
- Ustawienia tunera Odtwarzacza TV na stronie 18
- Przechwytywanie obrazu wideo oraz obrazów statycznych na stronie 22

Ustawianie bez użycia Kreatora Inicializacji

Wybierz sygnał z anteny lub sieci kablowej

Maciśnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania Odtwarzaczem TV. a nastepnie wybierz zakładkę Tuner TV.

W polu Standard telewizji kablowej wybierz format sygnału TV.

Wyreguluj dźwięk

Wybierz złącze karty dźwiękowej używane do przesyłania svgnału dźwiekowego z TV:



Naciśnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania Odtwarzacza TV, a następnie wybierz zakładkę Wyświetlanie.

Naciśnij przycisk Inicializacja, następnie naciśnij trzykrotnie przycisk Dalej, aby wyświetlić Kreator inicjalizacji dźwięku TV.

Wybierz pole wejściowego sygnału dźwiękowego najlepiej odpowiadające połączeniu między kartą ATI a kartą dźwiękową. Po wybraniu prawidłowego ustawienia z głośników rozlegnie się dźwięk.

Wyszukaj dostępne programy



Naciśnij przycisk Ustawienia, a nastepnie wybierz zakładke Tuner TV.

Naciśnii przycisk Automatyczne przeszukiwanie.

Odtwarzacz TV rozpocznie przeszukiwanie wszystkich dostępnych kanałów i zapisze je po naciśnieciu przycisku OK. Po zakończeniu wyszukiwania możesz wpisać nazwę każdego programu w polu Nazwa programu.

Zmienianie rozmiaru Odtwarzacza TV



Rozmiary Odtwarzacza TV można zmieniać myszą, przyciskiem maksymalizacji lub kombinacją klawiszy:

Powiększ rozmiar panelu wyświetlania	CTRL + Strzałka w górę
Zmniejsz rozmiar panelu wyświetlania	CTRL + Strzałka w dół
Odtwarzaj na pełnym ekranie	CTRL + F

Przycisk F2 przełącza wyświetlanie panelu sterowania w celu zaoszczędzenia miejsca na pulpicie.

Klawiszem CTRL można przełączać się między tymi standardowymi rozmiarami:

160 x120 pikseli	CTRL+1
240 x180 pikseli	CTRL+2
320 x240 pikseli	CTRL+3
640 x480 pikseli	CTRL+4
Przełączanie między wyświetlaniem na pełnym ekranie a rozmiarem bieżącym	CTRL+F ALT+F

Ustawienia obrazu wideo Odtwarzacza TV

Strona ustawień obrazu pozwala na wybranie gniazda sygnału wizyjnego, dostrojenie parametrów obrazu oraz ustawienie Przechwytywania obrazu wideo (patrz Przechwytywanie obrazu wideo oraz obrazów statycznych na stronie 22).

Aby wyświetlić stronę Ustawień obrazu

Naciśnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania Odtwarzacza TV, a następnie wybierz zakładkę **Obraz** Ustawienia tunera Odtwarzacza TV

Złącze	Wybiera między sygnałem telewizji kablowej lub Composite.
Standard	Wybierz lokalny standard nadawania sygnalu
Kolor	Dostosowuje nasycenie obrazu barwą.
Jaskrawość	Dostosowuje udział bieli w obrazie.
Kontrast	Dostosowuje gradację tonów jasnych, średnich i cieni.
Odcień	Dostosowuje równowagę czerwieni i błękitu.

Ustawienia tunera Odtwarzacza TV

Na stronie ustawień Odtwarzacza TV można przeszukiwać aktywne stacje TV, wybierać sygnał wejściowy z anteny lub sieci telewizji kablowej, nadawać programom nazwy oraz ustawiać opcje specyficzne dla kanałów.

Aby wyświetlić stronę ustawień tunera

Naciśnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania Odtwarzacza TV, a następnie wybierz zakładkę **Tuner**.

Automatyczne przeszuki- wanie	Naciśnij tu, aby przeszukać wszystkie dostępne stacje i zapisać je po kliknięciu przycisku OK. Po zakończeniu przeszukiwania można każdej znalezionej stacji nadać nazwę w polu Nazwa programu.
Standard ogólny	Wybierz kraj i standard sygnału wejściowego z anteny lub sieci telewizji kablowej.
Nazwa programu	Wpisz nazwę programu, która będzie się pojawiać na panelu sterowania Odtwarzacza TV przy wyświetlaniu programu na tym kanale. (Można także wpisać nazwę programu bezpośrednio w panelu sterowania i nacisnąć Enter w celu potwierdzenia.)
Szczegóły	Wybierz kanał, a następnie naciśnij przycisk Szczegóły, aby wyświetlić stronę Zaawansowanych parametrów kanałów (patrz <i>Zaawansowane parametry kanałów</i> na stronie 19).

Zaawansowane parametry kanałów

Przy wyborze kanału i kliknięciu przycisku Szczegóły na
stronie ustawień tunera Odtwarzacza TV, zostanie wyświetlona
strona Zaawansowanych parametrów kanału, na której można
ustawić parametry poszczególnych kanałów — listę ulubionych
programów, przypisanie kanałów, jak również właściwości
dźwięku, obrazu, blokady programu oraz napisów kodowanych.

Nazwa programu	Podaj nazwę programu.
Kanał jest przypisany do programu	Określ program TV, który będzie wyświetlany przy wyborze danego kanału. Można na przykład przypisać rzeczywisty program 5 kanałowi 2 na Odtwarzaczu TV. Procedura automatycznego wyszukiwania przywraca normalne przyporządkowanie kanałów (patrz <i>Wyszukaj</i> <i>dostępne programy</i> na stronie 17).
Program na liście Ulubione	Zaznacz to pole, aby dodać program do listy programów Odtwarzacza, między którymi można przechodzić przyciskami góra/dół.
	Obraz wideo Naciśnij Obraz wideo, a następnie naciśnij Szczegóły, aby wyświetlić stronę Ustawienia obrazu specyficzne dla kanału. Ustawienia barw Wybierz Ciepłe lub Zimne Przechwytywanie obrazu wideo Wybierz Z przeplotem, Oba pola lub Jedno pole.
Ustawienia specyficzne	Standard nadawania Wybierz standard nadawania dla tego kanału.
dla kanału	Właściwości obrazu Dostosowuje nasycenie barw, jaskrawość, kontrast oraz odcień obrazu danego kanału.
	Blokada programu Naciśnij Blokada programu, następnie Szczegóły, aby wyświetlić stronę Blokady programu. Ustaw blokadę programu dla tego kanału (patrz <i>Blokada</i> <i>programu</i> na stronie 21).

Ustawianie Terminarza Odtwarzacza TV

Można zaprogramować właczanie sie Odtwarzacza TV w określonych dniach i godzinach. Można także zaprogramować zdarzenia dla Odtwarzacza Audio CD, Odtwarzacza Video-CD oraz Przechwytywania obrazu wideo.

Aby otworzyć strone ustawień Terminarza Odtwarzacza TV.

Naciśnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania Odtwarzaczem TV, a następnie wybierz zakładke Terminarz. Patrz Terminarz na stronie 39.

Zmiana powiekszenia

Aby wybrać i powiekszyć część ekranu

- 1 Kliknij w obrebie panelu wvświetlania.
- 2 Przytrzymując przycisk myszy zaznacz prostokat wokół obszaru, który chcesz powiększyć.

D Aby przywrócić normalne wyświetlanie



ekranu, kliknij przycisk Zmniejsz powiększenie na panelu sterowania

Pulpit obrazu wideo

Aby zamienić tapetę pulpitu obrazem TV przy minimalizacji Odtwarzacza TV



Naciśnij przycisk Ustawienia w Panelu sterowania Odtwarzacza TV, wybierz zakładkę Wyświetlanie, a następnie zaznacz Pulpit obrazu wideo.



Przy zmniejszeniu Odtwarzacza TV do ikony, tapeta pulpitu jest zamieniana obrazem TV.



Ikona TV pojawia się na "pasku stanu" po prawej



stronie pasku zadań

Windows. Kliknięcie ikony wyświetla mały panel sterowania,

który pozwala na zmianę kanałów lub regulację głośności . Tekst napisów kodowanych nie jest wyświetlany.

Jeśli w systemie nie jest zainstalowany tuner TV, na panelu tym znajduje się suwak głośności oraz przyciski wyciszania.



Aby przywrócić tapetę pulpitu i Odtwarzacz TV

Naciśnij przycisk TV na pasku zadań Windows.

Blokada programu

UWAGA Jeśli zapomni się hasła, należy odinstałować i powtórnie zainstalować Odtwarzacz TV. Narzędzie blokady programu pozwala zablokować wybrane programy o określonej godzinie oraz ustawić hasło w celu ich odblokowania. Na stronie Blokady programu można określić kanał, termin oraz czas trwania blokady. Ważne jest rozróżnienie między wielkością liter: HASŁO, Hasło i haSło są innymi ciągami liter.

Aby zablokować program

- 1 Naciśnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania Odtwarzacza TV, a następnie wybierz zakładkę **Tuner**.
- 2 Kliknij na żądanym programie, a następnie naciśnij przycisk Szczegóły....
- **3** Naciśnij **Blokada programu**, a następnie naciśnij przycisk **Szczegóły**....
- 4 Naciśnij Twórz nowy.
- **5** Kreator blokady programu pomaga w procedurze blokowania.



Aby usunąć blokadę programu

- 1 Naciśnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania Odtwarzacza TV, a następnie wybierz zakładkę **Tuner**.
- 2 Kliknij program, który chcesz odblokować, a następnie naciśnij przycisk Szczegóły...
- **3** Naciśnij **Blokada programu**, a następnie naciśnij przycisk **Szczegóły**...
- 4 Wybierz program, który chcesz odblokować.
- **5** Naciśnij przycisk Usuń. Aby usunąć wszystkie blokady programów, naciśnij przycisk Usuń wszystkie.
- 6 Naciśnij OK.

Przechwytywanie obrazu wideo oraz obrazów statycznych

Pełnoklatkowy obraz wideo.

Urządzenie pozwala na przechwycenie strumienia



pełnoklatkowego obrazu i dźwięku ze źródła obrazu wideo i zapisanie go jako pliku .AVI na dysku twardym komputera. Można także przechwytywać tylko dźwięk. Więcej informacji podano w rozdziale *Magnetowid cyfrowy* na stronie 24.

Obrazy statyczne. Z obrazu telewizora oraz klipów MPEG pełnokolorowe, 24 bitów na piksel, obrazy statyczne (patrz *Odtwarzacz Video-CD* na stronie 32) można



przechwytywać, zapisywać i drukować. Obrazy te są umieszczane w Galerii obrazów statycznych, która zapisuje je jako standardowe mapy bitowe Windows (.bmp).

Galeria obrazów statycznych jest także zgodna z większością standardowych formatów graficznych, dzięki czemu obrazy można umieszczać w raportach, prezentacjach, listach oraz innych dokumentach, lub uatrakcyjnić nimi szkolenia i prezentacje. Więcej informacji podano w rozdziale *Galeria obrazów statycznych* na stronie 26.

Nagrywanie strumienia obrazu i dźwieku oraz stop-klatek z TV

Aby nagrać strumień obrazu i dźwięku

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk **D** Nagrywania na panelu sterowania Odtwarzacza TV, a nastepnie z menu wybierz Przechwytywanie potokowe.

Magnetowid cyfrowy rozpocznie zapisywanie obrazu i dźwieku do pliku .AVI na dysku twardym komputera.



Aby zakończyć nagrywanie, kliknij przycisk Stop Magnetowidzie cyfrowym. Zostanie wyświetlone okno

Zapisz jako, w którym można nadać nazwe i zapisać przechwycony obraz.

Aby zapisać sekwencie obrazów statycznych (stopklatek)



📷 Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Nagraj w panelu Odtwarzacza TV, a następnie wybierz z menu pozycje Przechwytywanie sekwencyjne.

Zostanie wyświetlony Magnetowid cyfrowy i komunikat o przycisku Nagraj. Przy każdym naciśnięciu tego przycisku jest przechwytywana pojedyncza klatka.



Przycisk Stop na Magnetowidzie cyfrowym przerywa nagrywanie. W oknie Zapisz jako można nazwać i zapisać plik z przechwyconym obrazem wideo.

Aby przechwycić stop-klatki z Odtwarzacza TV



Kliknij przycisk aparatu na panelu sterowania Odtwarzacza TV. Bieżąca klatka jest umieszczana w Galerii obrazów statycznych (patrz Galeria obrazów statycznych na stronie 26).

Aby przechwycić obrazy statyczne z klipów MPEG



Kliknij przycisk aparatu na panelu sterowania Video-CD (patrz Odtwarzacz Video-CD na stronie 32). Bieżąca ścieżka jest umieszczana w Galerii obrazów statycznych.

Kompresja i zapisywanie przechwyconego obrazu

Na stronie Ustawienia użytkownika Magnetowidu cyfrowego... można skompresować plik z przechwyconym obrazem wideo i zapisać go w popularnych formatach (patrz *Ustawienia użytkownika Magnetowidu cyfrowego* na stronie 26). Jakość przechwyconego obrazu wideo zależy od następujących warunków:

- szybkości komputera (CPU)
- rozmiaru dostępnej pamięci (RAM)
- szybkości dysku twardego
- rozmiaru okna Przechwytywania obrazu wideo
- Używanego systemu codec (kodowania-dekodowania)

Edycja przechwyconego obrazu wideo

Edycji przechwyconego obrazu wideo można dokonywać Edytorem obrazu wideo ATI (patrz *Edytor obrazu wideo* na stronie 28).

Magnetowid cyfrowy

Magnetowid cyfrowy wyposażony jest w wygodne przyciski i posiada zaawansowane



opcje przechwytywania. Można dzięki niemu przechwytywać strumień obrazu lub dźwięku albo też sekwencję obrazów statycznych. Zapisuje przechwycony obraz i dźwięk w standardowym formacie plików .AVI. Narzędzie Terminarza pozwala na nagrywanie programów TV w określonych dniach i godzinach (patrz *Terminarz* na stronie 39).

Używanie przycisków Galerii obrazów statycznych omówiono w Pomocy podręcznej oraz Podpowiedziach narzędzi.

Aby uruchomić Magnetowid cyfrowy

Przy przechwytywaniu strumienia obrazu (patrz *Aby nagrać strumień obrazu i dźwięku* na stronie 23) lub sekwencji stopklatek z TV (patrz *Aby zapisać sekwencję obrazów statycznych (stop-klatek)* na stronie 23), Magnetowid cyfrowy zostaje automatycznie wyświetlony.

Ustawienia Magnetowidu cyfrowego

Zakładka Magnetowidu cyfrowego umożliwia wybranie jakości nagrania przechwyconego obrazu. Im większą jakość się wybierze, tym krótszą sekwencję wideo będzie można zachować na twardym dysku.

W opcji Czas określa się czas nagrywania.

Na stronach ustawień Magnetowidu cyfrowego można określić jakość nagrywania, czas trwania, ogólne opcje oraz ustawienia użytkownika.

Ustawianie Magnetowidu cyfrowego

- 1 Naciśnij Ustawienia.
- **2** Wybierz Zakładkę Magnetowidu Cyfrowego.

Zaawansowane ustawienia Magnetowidu cyfrowego

Naciśnij przycisk **Zaawansowane** na stronie Magnetowidu cyfrowego, aby wyświetlić stronę Zaawansowanych ustawień Magnetowidu cyfrowego, na której będą dostępne następujące opcje.

	Wyświetlaj komunikat przed nagrywaniem Powiadamia o gotowości do nagrywania
Opcje ogólne	Dodaj do Dokumentów Dodaje przechwycony obraz wideo do listy ostatnio otwartych dokumentów w menu Start Windows.
	Wyświetl w minutach Wyświetla czas nagrywania w minutach.
Tymczasowe pliki nagrywania	Nagrywaj do dysku Wybiera dysk do zapisania przechwyconego obrazu wideo; system wyświetli informację o dostępnym miejscu przy bieżących ustawieniach jakości.
	Rozmiar miejsca na dysku, który należy pozostawić wolny Przesuń suwak, aby dostosować rozmiar wolnego miejsca na dysku twardym.
Zarezerwuj miejsce na plik przechwytywa nia	Aby poprawić parametry przechwytywania potokowego, można zarezerwować wystarczająco dużo miejsca na plik przechwytywania, aby zapisać cały plik obrazu wideo, i zdefragmentować plik przed przechwytywaniem.
	Miejsce na dysku, które należy użyć dla pliku Przesuń suwak, aby dostosować rozmiar miejsca na dysku zarezerwowanego dla pliku przechwytywania.

Ustawienia użytkownika Magnetowidu cyfrowego

Na stronie Ustawień Użytkownika można dostosować przechwytywanie obrazu wideo i dźwięku, a także wybrać format obrazu wideo, rozmiar klatki oraz częstotliwość klatek Można także wybrać przechwytywanie tylko dźwięku lub wideo.

Aby zmienić ustawienia użytkownika Magnetowidu cyfrowego

- 1 Kliknij Ustawienia.
- 2 Wybierz zakładkę Magnetowidu Cyfrowego.
- 3 Naciśnij Użytkownika.
- 4 Naciśnij Ustaw.

Po wybraniu przycisku Ustaw zostanie wyświetlona strona Ustawień Użytkownika. Upewnij się, że wybrano jednocześnie Przechwytywanie obrazu wideo i Przechwytywanie dźwięku.

Galeria obrazów statycznych

Obrazy statyczne przechwycone z TV, Natychmiastowego powtarzania lub utworów MPEG są zapisywane w Galerii obrazów statycznych. Obrazy



można nagrywać w wielu formatach i rozmiarach. Przyciskami Galerii obrazów statycznych można usuwać obrazy, ukrywać je, zapisywać jako tapetę oraz drukować.

Kliknięcie logo znajdującego się w lewym górnym rogu panelu wyświetlania powoduje wyświetlenie komunikatu "Informacje...". Jeśli zainstalowano kilka narzędzi, na pasku zadań będą wyświetlane narzędzia dostępne i aktywne.

Więcej informacji o przyciskach Galerii obrazów statycznych można znaleźć w Pomocy podręcznej oraz Podpowiedziach narzędzi.

Ustawienia Galerii obrazów statycznych

W Galerii obrazów statycznych można określić sposób zapisywania i drukowania przechwyconych obrazów.

Ustawienie Galerii obrazów statycznych

Naciśnij przycisk Ustawienia w Panelu sterowania Odtwarzacza TV, a następnie wybierz zakładkę Galeria obrazów statycznych.

Opcje przechwytywa nia	 Przechwytuj do Galerii Przechwytuje obrazy statyczne do Galerii obrazów statycznych. Przechwytuj do numerowanych plików Zapisuje przechwycone obrazy do numerowanych plików (pic001.bmp, pic002.bmp) na twardym dysku. Przechwytuj do Schowka Umieszcza przechwycone obrazy w Schowku Windows. Przechwytuj na drukarkę Wysyła przechwycone obrazy na drukarkę. Używaj tylko 256 kolorów Zapisuje przechwycone obrazy jako pliki z 256 kolorami, aby zaoszczędzić miejsca na dysku.
Opcje zapisywania	Ostrzegaj o zamknięciu bez zapisania Ostrzega przed zamknięciem Odtwarzacza TV lub Galerii obrazów statycznych bez zapisania przechwyconych obrazów. Wyświetlaj ścieżki do plików z obrazami Wyświetla napęd, foldery oraz podfoldery, gdzie przechowywane są nagrywane obrazy.
Podpowiedzi narzędzi	Wyświetlaj Podpowiedzi narzędzi Wyświetla Podpowiedzi narzędzi dla przycisków w Galerii obrazów statycznych. Wyświetlaj skróty Wyświetla klawisze skrótu dla przycisków Galerii obrazów statycznych.
Zawsze na wierzchu	Umieszcza Galerię obrazów statycznych na wierzchu innych aplikacji.
Opcje wydruku	Wycentruj obrazDrukuje obraz na środku strony.Rozmiar obrazu:MaksymalizacjaDrukuje na pełnej stronie.Jeden do jednego Drukuje o takim samym rozmiarze, jak oryginał.PodwójnyDrukuje obraz o podwójnym rozmiarze.

Edytor obrazu wideo

Narzedzie Edvtora obrazu wideo pozwala na zaznaczenie pozvcii poczatkowej i końcowej w przechwyconym klipie wideo i zapisanie zaznaczonego fragmentu. Klikniecie logo znajdujacego sie w lewym górnym rogu panelu wyświetlania powoduje wyświetlenie komunikatu "Informacje...". Jeśli



zainstalowano kilka narzędzi, na pasku zadań będa wyświetlane narzędzia dostępne i aktywne.

Wiecej informacji o używaniu przycisków Edytora obrazu wideo można znaleźć w pliku Pomocy podrecznej i Podpowiedziach narzedzi.

Aby uruchomić Edytor obrazu wideo

z Paska Uruchamiania

W Pasku Uruchamiania naciśnij Edytor obrazu wideo. Więcej informacji o Opcje Paska Uruchamiania ATI Multimedia *Center* można znaleźć na stronie 12.

z Paska zadań Windows[®] 95 / Windows[®] 98

1 Na pasku zadań Windows naciśnij Start, a następnie wskaż Programy ▶.

2 Wskaż ATI Multimedia ▶, i naciśnij Edytor obrazu wideo.

Automatyczne uruchamianie. Przy zapisywaniu przechwyconego obrazu wideo z Odtwarzacza TV zaznacz pole wyboru Uruchom narzędzie Edytor obrazu wideo w oknie dialogowym Zapisz jako. Spowoduje to automatyczne wyświetlenie Edytora obrazu wideo po zakończeniu przechwytywania.



Edytor obrazu wideo można także uruchomić z innych narzędzi - Odtwarzacza TV, Odtwarzacza CD oraz

Odtwarzacza Video-CD. Kliknij logo ATI w lewym górnym rogu panelu sterowania danego narzędzia, a następnie naciśnij Edytor obrazu wideo.



Naciśnij przycisk Otwórz plik, a następnie wybierz właściwy plik.



Ustawienia Edytora obrazu wideo

Na stronie Ustawień Edytora obrazu wideo można ustawić rozmiar odtwarzania oraz ogólne opcje.

Aby ustawić Edytor obrazu wideo



Naciśnij przycisk Ustawienia w Panelu sterowania Edytora obrazu wideo.

Rozmiar odtwarzania	Odtwarza obraz wideo w oknie o rozmiarze równym 50%, 75%, 100% lub 200% rozmiaru oryginalnego.
Podpowiedzi narzędzi	Wyświetlaj Podpowiedzi narzędzi Wyświetla Podpowiedzi narzędzi dla przycisków Edytora obrazu wideo.
	Wyświetlaj skróty klawiaturowe Wyświetla skróty klawiaturowe dla przycisków Edytora obrazu wideo.
Wyświetlaj pozycję jako	Klatki Wyświetla pozycję jako numer klatki.
	Czas Wyświetla pozycję w jednostkach czasu.

Odtwarzacz Audio CD

Narzędziem Odtwarzacza płyt Audio CD można odtwarzać standardowe dźwiękowe płyty CD. Dostępne są zaawansowane opcje, takie jak Odtwarzanie w przypadkowej kolejności, Odtwarzanie początków utworów (10 pierwszych sekund każdej ścieżki) oraz Odtwarzanie zapętlone. Narzędzie Terminarza pozwala na zaprogramowanie Odtwarzania CD w określonych dniach i godzinach (patrz *Terminarz* na stronie 39).

Kliknięcie logo znajdującego się w lewym górnym rogu panelu wyświetlania powoduje wyświetlenie komunikatu "Informacje...". Jeśli zainstalowano kilka narzędzi, na pasku zadań będą wyświetlane narzędzia dostępne i aktywne

Więcej informacji o przyciskach Odtwarzacza Audio CD można znaleźć w Pomocy podręcznej oraz Podpowiedziach narzędzi.

Aby uruchomić Odtwarzacz Audio CD



z Paska narzędzi

Na Pasku zadań naciśnij Audio CD. Więcej informacji o *Opcje Paska Uruchamiania ATI Multimedia Center* można znaleźć na stronie 12

z Paska zadań Windows[®] 95 / Windows[®] 98

- 1 Na pasku zadań Windows naciśnij Start.
- 2 Wskaż Programy ►.
- 3 Wskaż ATI Multimedia ►.
- 4 Kliknij Audio CD.

Odtwarzacz Audio CD można także uruchomić z innych narzędzi Multimedia Center — Odtwarzacza TV, Edytora obrazu wideo, oraz Odtwarzacza Video-CD. Kliknij logo ATI w lewym górnym rogu panelu sterowania danego narzędzia, a następnie naciśnij Audio CD.

Ustawienia Odtwarzacza Audio CD

Na stronie Ustawień Odtwarzacza Audio CD można ustalić listę utworów, odtwarzanie w przypadkowej kolejności, a także wyświetlanie numeru ścieżki oraz czasu odtwarzania.

Aby ustawić Odtwarzacz Audio CD



Naciśnij przycisk Ustaw na panelu sterowania Odtwarzacza Audio CD.

Lista utworów	Wyświetla wszystkie ścieżki na liście utworów.	
Odtwarzanie w przypadkowej kolejności	Przetasuj wszystkie ścieżki Odtwarza wszystkie ścieżki w przypadkowej kolejności.	
	Przetasuj listę utworów użytkownika Odtwarza listę utworów w przypadkowej kolejności.	
Informacja o dysku	Wpisz nazwę dysku oraz nazwisko wykonawcy.	
Dostępne ścieżki	Wyświetla ścieżki, które można dodać do listy utworów.	
Wyświetlacz LCD	Zaznacz, aby wyświetlacz LCD podawał numer ścieżki oraz bieżący czas odtwarzania.	

	Wyświetlaj podpowiedzi narzędzi
Podpowiedzi narzędzi	Wyświetla podpowiedzi przy wskazywaniu przycisku.
	Wyświetlaj skróty
	Wyświetla klawisze skrótu przy wskazywaniu przycisku

Ustawienia Terminarza Odtwarzacza Audio CD

Można zaprogramować włączanie się Odtwarzacza Audio CD w określonych dniach i godzinach. Można też zaprogramować zdarzenia dla Odtwarzacza TV, oraz Przechwytywania obrazu wideo.

Aby otworzyć stronę ustawień Terminarza Odtwarzacza Audio CD

Wciśnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania Odtwarzacza Video-CD, a następnie wybierz zakładkę **Terminarz**. Więcej informacji podano w rozdziale *Terminarz* na stronie 39.

Odtwarzacz Video-CD

Odtwarzacz Video-CD odtwarza cyfrowy dźwięk i obraz w formacie MPEG-1, dyski Video CD 1.0, MPEG-1 Video CD 2.0, dyski Interactive CD, dyski Karaoke CD oraz pliki wideo .AVI.

Narzędzie Terminarza pozwala na odtwarzanie plików wideo w określonych dniach i godzinach (patrz rozdział *Terminarz* na stronie 39).



Kliknięcie logo znajdującego się w lewym górnym rogu panelu wyświetlania powoduje wyświetlenie komunikatu "Informacje...". Jeśli zainstalowano kilka narzędzi, na pasku zadań będą wyświetlane narzędzia dostępne i aktywne.

Więcej informacji o przyciskach Odtwarzacza Video-CD można znaleźć w Pomocy podręcznej oraz Podpowiedziach narzędzi.

Aby uruchomić Odtwarzacz Video-CD

z Paska uruchamiania



Naciśnij Video-CD na Pasku uruchamiania. Więcej informacji o *Opcje Paska Uruchamiania ATI Multimedia Center* można znaleźć na stronie 12.

z pasku zadań Windows[®] 95 / Windows[®] 98

- 1 Na pasku zadań Windows naciśnij przycisk Start.
- 2 Wskaż Programy ►.
- **3** Wskaż **ATI Multimedia** ►.
- 4 Kliknij Video-CD.

Odtwarzacz Video-CD można także uruchomić z innych narzędzi Multimedia Center — Odtwarzacza TV, Edytora obrazu wideo i Odtwarzacza CD. Kliknij logo ATI w lewym górnym rogu panelu sterowania danego narzędzia, a następnie naciśnij **Video-CD**. Przy odtwarzaniu płyty Video CD otwiera się mały panel sterowania, który pozwala na nawigację w obrębie płyty. Klawiszami numerycznymi można bezpośrednio wprowadzać dane, które pojawiają się na oknie górnym.



Aby odtworzyć plik



Naciśnij przycisk Otwórz plik i wybierz dany plik z listy.

Naciśnij przycisk **Odtwórz**. Plik zostanie odtworzony w panelu wyświetlania.

Aby odtworzyć sekwencję plików



Naciśnij przycisk Otwórz plik i wybierz z listy pliki.

Naciśnij Dodaj, a następnie Odtwórz.

Na panelu wyświetlania zostanie odtworzona wybrana sekwencja plików.

Aby przechwytywać stop klatki z klipów MPEG



Kliknij przycisk Aparatu na panelu sterowania Video-CD. Bieżąca klatka zostanie umieszczona w Galerii obrazów statycznych (patrz *Galeria obrazów statycznych* na stronie 26).

Napisy kodowane na Video-CD

Odtwarzacz Video-CD jest zgodny ze standardami Napisów kodowanych MPEG Video CD 2.0 oraz pełnymi Edukacyjnymi napisami kodowanymi (CCFE). Napisy kodowane na dyskach MPEG można wyświetlać na trzy sposoby:

- Na wierzchu okna obrazu wideo w panelu wyświetlania
- W oknie Napisów kodowanych
- Jednocześnie na wierzchu okna obrazu wideo i w oknie Napisów kodowanych

Suwak przewijania pionowego pozwala na przechodzenie w obrębie tekstu napisów kodowanych a przyciski sterują funkcjami CCFE.

- Na dole okna wyświetlana jest bieżąca scena.
- Jasnoniebieski prostokąt jest symbolem zakładki. Kliknięcie go spowoduje zaznaczanie strony, kliknięcie ponowne usunie tę zakładkę.



Okno napisów kodowanych

- Kliknięcie prawym przyciskiem myszy słowa w oknie Napisów kodowanych włącza program słownika (jeśli został on wybrany), który wyświetla definicję danego słowa.
- Kliknięcie prawym przyciskiem myszy krawędzi okna Napisów kodowanych wyświetla menu, w którym można określić rozmiar okna wyświetlania, kanały dźwięku, skalę wyświetlania pozycji w filmie oraz przełączać wyświetlanie przycisków. (Kliknięcie prawym przyciskiem myszy okna Odtwarzacza Video-CD powoduje wyświetlenie tego samego menu).
- Przy wyświetlaniu napisów kodowanych CCFE kliknięcie prawym przyciskiem myszy niebieskiego słowa (zwrotu) wyświetla okno Zwrotów.

Aby przejść do danej pozycji w pliku MPEG

Kliknij dwukrotnie dany fragment tekstu.

Aby ustawić zapętlenie wyświetlania napisów kodowanych

- 1 Kliknij dane miejsce w tekście, aby zaznaczyć **początek** fragmentu.
- 2 Kliknij przy wciśniętym klawiszu Shift inne miejsce w tekście, aby zaznaczyć koniec fragmentu.

Aby odtwarzać w pętli

Kliknij przycisk **Zapętlaj zaznaczony fragment** w oknie Napisów kodowanych.

Aby przejść do bieżącego miejsca na pliku

Kliknij dwukrotnie kwadracik paska przewijania.

Ustawienia wyświetlania Odtwarzacza Video-CD

Na stronie ustawień wyświetlacza Video-CD można ustawić rozmiar okna oraz opcje ogólne.

Aby wyświetlić Ustawienia wyświetlania Video-CD

	Naciśnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania Odtwarzacza Video-CD i zakładkę Wyświetlanie .	
Rozmiar obrazu wideo	Wybierz rozmiar okna odtwarzania: 50%, 75%, 100%, 200% lub Pełny ekran.	
Podpowiedzi narzędzi	Wyświetlaj Podpowiedzi narzędzi Wyświetla Podpowiedzi narzędzi przy wskazywaniu przycisków myszą. Wyświetlaj klawisze skrótu Wyświetla klawisze skrótu przy wskazywaniu przycisków mysza.	
Zawsze na wierzchu	Wyświetla okno Odtwarzacza Video-CD zawsze na wierzchu innych aplikacji.	
Zachowuj współczynnik rozmiaru ekranu	Zachowuje proporcję między szerokością a wysokością przy zmianie rozmiaru lub powiększaniu okna wyświetlania.	
Automatycznie ukrywaj przycisk przy pełnym ekranie	i Automatycznie ukrywa przyciski sterujące Odtwarzacza Video-CD przy odgrywaniu na pełnym ekranie.	

Ustawienia preferencji Odtwarzacza Video-CD

Na stronie ustawień preferencji Odtwarzacza Video-CD można ustawić ogólne parametry Odtwarzacza.

Aby wyświetlić stronę ustawień preferencji Odtwarzacza Video-CD



Naciśnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania Odtwarzacza Video-CD, a następnie wybierz zakładkę **Preferencje.**

Skala wyświetlania pozycji	Wyświetlaj klatki Wyświetla pozycję w klatkach.
	Wyświetlaj czas Wyświetla pozycję w jednostkach czasu.
	Wyświetlaj pozostały czas Wyświetla czas pozostały do końca odtwarzania płyty Video CD lub pliku.
	Wyświetlaj całkowity czas Wyświetla całkowity czas odtwarzania Video CD lub pliku.
Aktualizuj pozycję suwaka	Aktualizuje pozycję suwaka podczas odtwarzania pliku. (Może to spowodować opóźnienie odtwarzania, dlatego też wyłączenie tej opcji powoduje szybsze odtwarzanie.)
Automatycznie odtwarzaj włożone CD	Automatycznie odtwarza włożone płyty CD.

Ustawienia Napisów kodowanych Odtwarzacza Video-CD

W Ustawieniach napisów kodowanych można określić język napisów kodowanych oraz czcionkę tekstu w oknie obrazu wideo i oknie Napisów kodowanych.

Aby wyświetlić stronę ustawień Napisów kodowanych Video-CD



Naciśnij przycisk Ustawienia w panelu sterowania Odtwarzacza Video-CD, następnie wybierz zakładkę Napisy kodowane.

Wyłączone Nie wyświetla napisów kodowanych.

Okno obrazu wideo Angielski Wyświetla tekst po angielsku.

Hangul Wyświetla tekst w skrypcie Hangul.

Czcionka Określa czcionkę i styl tła okna obrazu wideo. Wyłaczone Nie wyświetla drugiego okna.

Pojedynczy język Tvlko angielski Wyświetla tekst angielski.

Tylko hangul Wvświetla tekst w hangul.

Oba iezvki Drugie okno poziomo Wvświetla tekst angielski i w hangul obok siebie oddzielone suwakiem.

> Pionowo Wyświetla "poziomy" tekstu: angielski, hangul, angielski

Czcionka

Wybiera czcionkę dla drugiego okna, oraz tło pierwszego planu oraz tła.

Ustawienia Galerii obrazów Odtwarzacza Video-CD

Można przechwytywać obrazy statyczne z klipów MPEG.

Aby wyświetlić Ustawienia Galerii obrazów Video-CD



Naciśnij przycisk Ustawienia na Odtwarzaczu Video-CD i wybierz zakładkę Galeria obrazów statycznych

Przechwytuj do galerii Przechwytuje obrazy statyczne do Galerii obrazów.

Przechwytuj do numerowanych plików Zapisuje przechwytywane obrazy do numerowanych plików (pic001.bmp, pic002.bmp ...) na dysku twardym.

Opcje przechwytywa nia

Przechwytuj do Schowka Umieszcza przechwytywanie obrazy w Schowku.

> Przechwytuj do drukarki Wysyła przechwytywane obrazy do drukarki.

Używaj jedynie 256 kolorów

Zapisuje przechwytywane obrazy do plików z 256kolorowych, dzięki czemu oszczędza się miejsca.

Opcje zapisywania	Ostrzegaj o zamykaniu bez zapisywania Ostrzega przed zamknięciem Galerii obrazów statycznych lub Odtwarzacza Video-CD bez zapisywania przechwyconych obrazów.		
	Wyświetlanie ścieżki zapisanych obrazów Wyświetla napęd, foldery oraz podfoldery, gdzie znajdują się nagrane obrazy.		
Podpowiedzi narzędzi	Wyświetlaj podpowiedzi narzędzi Wyświetla podpowiedzi narzędzi dla przycisków Galerii.		
	Wyświetlaj skróty Wyświetla klawisze skrótu dla przycisków Galerii.		
Zawsze na wierzchu	Wyświetla Galerię obrazów statycznych na wierzchu innych aplikacji		
	Wycentruj obraz Drukuje obraz na środku strony.		
Opcje wydruku	Rozmiar obrazu:MaksymalizacjaDrukuje na pełnej stronie.Jeden do jednego Drukuje w oryginalnym rozmiarzePodwójnyDrukuje obraz o podwójnym rozmiarze.		

Ustawienia Terminarza Odtwarzacza Video-CD

Można zaprogramować włączanie się Odtwarzacza Video-CD w określonych terminach. Można także zaprogramować zdarzenia dla Odtwarzacza Audio CD, Odtwarzacza TV, oraz przechwytywania Video.

Aby otworzyć stronę ustawień Terminarza Video-CD

Naciśnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania Odtwarzacza Video-CD, a następnie wybierz zakładkę **Terminarz**. Więcej informacji podano w rozdziale *Terminarz* na stronie 39.

Zmienianie rozmiaru panelu Wyświetlania wideo

Można zmienić rozmiar wyświetlania panelu przez przeciąganie myszką jego brzegu, lub przez naciskanie klawisza CTRL, które przełącza między standardowymi rozmiarami ekranu:

50% oryginalnego rozmiaru.	CTRL+1
75% oryginalnego rozmiaru.	CTRL+2
100% oryginalnego rozmiaru.	CTRL+3
Pełny ekran	CTRL+4 CTRL+F

Terminarz

Narzędziem Terminarza można programować włączanie zdarzeń w określonych dniach i godzinach. Można zaprogramować zdarzenia dla Odtwarzacza TV, Odtwarzacza Audio CD,Przechwytywania obrazu wideo oraz Odtwarzacza Video-CD.

Aby ustawić zaprogramowane zdarzenia

Naciśnij przycisk Ustawień dla Odtwarzacza TV, Odtwarzacza Audio CD lub Odtwarzacza Video-CD, a następnie naciśnij przycisk Utwórz nowy.

Kreator Terminarza pomoże w programowaniu nowych zdarzeń. Podczas Kroku 4 tej procedury Kreator zapyta, czy powinien ustawić parametry specyficzne dla danego narzędzia (na przykład przy nagrywaniu wideo można określić ustawienia jakości nagrywania i czas trwania danego zdarzenia). Po naciśnięciu przycisku **Zakończ** dane zdarzenie jest dodawane do listy zaprogramowanych zdarzeń, a pozycje zaznaczone są pozycjami aktywnymi.

ROZDZIAł 3

Diagnostyka

Plik Readme znajdujący się na dysku instalacyjnym ATI w katalogu PM\PMCORE\MAIN zawiera najświeższe informacje, niedostępne w Instrukcji obsługi.

Ponieważ system komputerowy składa się z wielu komponentów, ich połączenie może spowodować niewłaściwą pracę systemu. W takim wypadku należy sprawdzić poniższą listę i znaleźć symptomy, które są podobne, a następnie zastosować proponowane rozwiązanie.

Brak dźwięku z TV Wonder VE

Aby zapewnić właściwe efekty dźwiękowe, należy uaktywnić kartę dźwiękową. Poniżej przedstawiono sposób wyświetlenia panelu kontroli głośności, w którym można ustawić głośność wejścia liniowego dźwięku:

- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika Pasku zadań.
- 2 Kliknij Otwórz Regulację Głośności.
- 3 Jeśli suwak głośności Wejścia liniowego nie jest widoczny, wybierz Opcje, następnie Właściwości. Zaznacz Wejście liniowe (lub CD Audio dla podłączeń wewnętrznych) i naciśnij OK.
- 4 Dostosuj ustawienia głośności suwakiem głośności Wejścia liniowego.
- **5** Jeśli zaznaczono pole wyboru **Wycisz**, to należy go kliknąć, aby wyłączyć wyciszanie danego kanału.
- 6 Aby zapamiętać ustawienia należy zamknąć okno.

Obraz wideo nie jest stabilny

- Sprawdź, czy wybrano właściwy standard nadawania dla danego regionu.
- Sprawdź jakość sygnału wejściowego TV na innym odbiorniku: przyczyną tych zakłóceń może być niewłaściwy odbiór.

Obraz tylko czarno-biały

• Sprawdź ustawienia sygnału wejściowego, aby upewnić się, czy wybrano właściwy format sygnału wejściowego obrazu wideo (CATV lub Composite).

Brak sygnału wideo lub audio

- Upewnij się, że wtyczki audio i wideo są mocno przytwierdzone do odpowiednich gniazdek.
- Sprawdź, czy karta tunera ATI-TV Wonder VE jest mocno włożona do gniazda PCI. Jeśli problem nie ustępuje, spróbuj włożyć kartę do innego gniazda PCI.
- Sprawdź, czy monitor i komputer jest podłączony do gniazdka i zasilania.
- Sprawdź właściwe podłączenie przewodów linii dźwięku. (*Patrz Podłączanie przewodu audio* na stronie 5.)

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy inny program Windows[®] nie wycisza dźwięku.
- Sprawdź ustawienia miksera wejścia liniowego w oprogramowaniu dźwiękowym dostarczonym z kartą dźwiękową.

Brak dźwięku w telewizji

4

5

- **1** Uruchom Tuner TV ATI.
- 2 Kliknij przycisk Ustawienia 🛃 na panelu sterowania TV.



Na zakładce tej wybierz polecenie Kreatora Inicjalizacji.

W Kreatorze wybierz właściwe źródło dźwięku.

Wskazówka: w celu słuchania dźwięku z sygnału telewizyjnego należy podłączyć kartę ATI-TV Wonder VE do karty dźwiękowej. Patrz Podłączanie przewodu audio na stronie 5.

Jeśli nie słuchać dźwięku TV, należy sprawdzić ustawienia miksera stosując procedurę opisaną w rozdziale *Brak dźwięku z TV Wonder VE* na stronie 41.



Uruchamianie Windows[®] 95/Windows[®] 98 w trybie awaryjnym

- 1 Włącz komputer.
- 2 W Windows[®] 95 naciśnij przycisk F8 gdy wyświetlaniu napisu na ekranie "Uruchamianie Windows 95".

W Windows[®] 98 naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl do momentu wyświetlenia menu startowego, a następnie wybierz numer odpowiadający trybowi awaryjnemu i naciśnij Enter.

- **3** Wybierz **Tryb awaryjny**.
 - Wyłącz programy, które się automatycznie uruchamiają przy starcie Windows[®] 95/Windows[®] 98